

	PACi	
code	Foutmelding	Omschrijving en Mogelijke oplossingen
	GEEN DISPLAY	Bediening niet goed aangesloten. Voeding uitgevallen nadat unit autom. is geadresseerd.
E01	Communicatie fout	Afstandbediening signaal ontvangst probleem. Bediening niet juist aangesloten. Bediening van een niet geadresseerde binnenunit.
E02	Communicatie fout	Afstandbediening signaal transmissie probleem. Bediening niet goed aangesloten. Probleem met signaal van bediening naar binnenunit.
E03	Communicatie fout	Storing in binnenunit met signaal ontvangst van de afstandbediening (centrale bediening).
E04	Communicatie fout	Binnenunit ontvangt geen signaal van de buitenunit.
E05	Communicatie fout	Geen signaal van binnenunit naar buitenunit. Controleer bekabeling.
E06	Communicatie fout	Buitenunit ontvangt geen communicatie signaal van de binnenunit . Controleer voeding en stroomtoevoer van de binnenunit.
E07	Communicatie fout	Buitenunit zend foutmelding naar binnenunit.
E08	Communicatie fout	Duplicatie van binnenunit adressering setting.
E09	Bediening setting	Duplicatie van centrale (main) bediening.
P09	Ook mogelijk	Binnenunit plafondrooster connector niet goed aangesloten.
E12	Adressering fout	Adressering verstoord gedurende Auto-adresseering proces.
E13	Communicatie fout	Signaal fout van binnenunit naar bediening.
E14	Communicatie fout	Hoofd bediening werkt tegelijkertijd met Multi bediening
E15	Adres setting	Autoadreseering fout. Capaciteit te laag. Controleer dat de binnenunits spanning hebben en aan staan. Controleer bediening bedrading naar units en van unit naar unit. Controleer of de bediening juist is aangesloten. Controleer of toegevoegde koudemiddel juist is. Controleer of het leidingwerk juist is aangesloten. Controleer binnenunitsensor aansluitingen E1 of E3.
E16	Adressering alarm	Autoadreseering fout. Capaciteit te hoog. Controleer bedieningbedrading naar units en van unit naar unit. Controleer of toegevoegde koudemiddel juist is. Controleer onjuiste adressering uitgevoerd zowel handmatig of automatisch.
E18	Communicatie fout	Centrale binnenunit ontvangt geen signaal van de sub-buitenunit.
E20	Adressering alarm	Geen binnenunits zijn aangesloten tijdens autoadreseering. Controleer dat de binnenunits spanning hebben en aan staan. Controleer bedieningbedrading naar units en van unit naar unit. Controleer of de bediening juist is aangesloten.

F04	Thermistor/sensor buitenunit	Sensor geactiveerd of defect. Probleem persgastemperatuursensor (TD)
F06	Thermistor/sensor buitenunit	Sensor geactiveerd of defect. Probleem inlaat warmtewisselaar (C1)
F07	Thermistor/sensor buitenunit	Sensor geactiveerd of defect. Probleem tussengelegen warmtewisselaarsensor (C2)
F08	Thermistor/sensor buitenunit	Sensor geactiveerd of defect. Probleem buitenlucht temperatuursensor (TO)
F12	Thermistor/sensor buitenunit	Sensor geactiveerd of defect. Probleem zuigleiding temperatuursensor (TS)
F31	Beveiliging compressor	EEPROM op de pcb van de buitenunit mogelijk defect.

H01	Beveiliging geactiveerd	Primaire (input) overstroom gedetecteerd.
H02	Beveiliging geactiveerd	PAM van compressor geactiveerd.
H03	Beveiliging geactiveerd	Sensor van de Primaire Stroom CT (current sensor) foutief. (Detecteert NIET, als de compressor uit staat).
H05	Beveiliging geactiveerd	Persgastemperatuursensor (TD) defect of los.
H31	Beveiliging buitenunit	HIC probleem

L04	Adressering fout	Adressering buitenunit duplicatie.
L10	Setting probleem	Capaciteit buitenunit niet ingesteld. Foutmelding als er een niet R410a buitenunit is aangesloten of dat de EEPROM (code80) verkeerd is ingesteld.
L13	Setting probleem	Type binnenunit selectiefout.
L18	Werking 4-Wegklep	Problemen werking 4-wegklep

P03	Beveiliging buitenunit	Perstemperatuur probleem.
P04	Beveiliging buitenunit	Buitentemperatuur probleem.
P05	Beveiliging buitenunit	Voeding AC toevoer probleem.
P13	Beveiliging buitenunit	Alarm klep/kraan open.
P14	Beveiliging buitenunit	O2 sensor (detecteert lage zuurstof niveau) is geactiveerd.
P15	Koeltechnische	Koudemiddel tekort.
P16	Beveiliging buitenunit	Compressor te hoge stroom probleem.
P22	Buitenunit	Condensorventilator probleem.
P29	Beveiliging buitenunit	Foutieve bedrading/ fase volgorde (loopt verkeerd om) . Compressor start niet op (mogelijk vast gelopen) of DCCT probleem (DC Current transformer). Inverter compressor bekabeling.
P31	Groep controle fout	Een binnendeel geeft een foutmelding.