Przewodnik techniczny – zaawansowana konfiguracja parametrów VRF ECOi

dotyczy urządzeń serii ECOi 6 / 6N / 7 + jednostki wewnętrzne

ECOi

1. KONFIGURACJA ZA POMOCĄ STEROWNIKÓW CZ-RTC3/5 i CZ-RTC2/4

s. 5

2. KONFIGURACJA Z POZIOMU JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ

s. 32



SKRÓCONA INSTRUKCJA URUCHOMIENIA

(nie zawiera wszystkich możliwych wymogów instalacji i konfiguracji systemu – dokładną instrukcję można znaleźć w pudełku z urządzeniem)

PRZED URUCHOMIENIEM SPRAWDŹ:

Poprawność montażu rur freonowych:

- Instalacja poprowadzona w sposób liniowy. Odcinki prowadzone są po linii najkrótszej z możliwych. Zastosowano izolację termiczną bez ubytków.
- Zawiesia usztywniające instalacje zainstalowane.
- Nachylenie trójników 15-30° w kierunku jednostki wewnętrznej
- Instalacja lutowana pod osłoną azotu.
- Próba ciśnieniowa wykonana.
- Próżnia w instalacji wykonana.
- Przygotowano wymaganą ilość czynnika chłodniczego ze względu na długość instalacji, doładowanie agregatu, wymiennik freon/woda, AHU.

Poprawność montażu jednostek wewnętrznych:

- Odpływ skroplin zainstalowany i sprawdzony.
- Filtry powietrzne założone w szczególności panele kasetonowe i kanałówki.
- Instalacja elektryczna podłączona prawidłowo. Bezpieczniki nad-prądowe i różnicowo-prądowe zainstalowane.
- Instalacja komunikacji cyfrowej pomiędzy agregatem a jednostkami wewnętrznymi podłączona prawidłowo. Typ przewodu prawidłowy (2 x 0,75mm² typu linka w ekranie). Ekran podłączony do obudowy jednostki zewnętrznej. Przy jednostkach wewnętrznych ekran przewodów dochodzących połączony ze sobą. Nie podłączać komunikacji pomiędzy systemami VRF, jeśli mają pracować w jednej grupie sterującej (sterownik grupowy).

Poprawność montażu jednostek zewnętrznych:

- Agregat zamontowany minimum 20-30cm od podłoża.
- Wibroizolacja między obudową agregatu a ramą/podłożem montażowym zastosowana.
- Osłona wiatrowa (jeśli potrzebna) zamontowana.

URUCHOMIENIE

- 1) Podaj zasilanie na agregat minimum 5 godzin przed planowanym pierwszym uruchomieniem systemu.
- 2) Doładuj przygotowany wcześniej dodatkowy czynnik chłodniczy do instalacji. Zawory w agregacie zamknięte. W instalacji chłodniczej wykonana wcześniej próżnia.
- 3) Otwórz zawory odcinające jednostkę zewnętrzną od instalacji.
- 4) Upewnij się, że na wszystkich jednostkach wewnętrznych jest zasilanie.
- 5) Dokonaj ustawień jednostek zewnętrznych na płytach sterujących tymi jednostkami:

Ustawienie adresu systemowego:

W przypadku łączenia ze sobą kilku systemów VRF Panasonic w jeden układ sterujący np. za pomocą sterownika grupowego, każdy system VRF musi posiadać unikalny adres:

Nr adresu systemowego (układu chłodniczego)	Adres systemowy (przełącznik 2-biegunowy uchylny, czarny SW2) 10 20	Adres systemowy (przełącznik obrotowy, czarny SW1)
System 1 (ustawienie fabryczne)	Obydwa wył.	Ustawienie 1
System 11	1 wł.	Ustawienie 1
System 21	2 wł.	Ustawienie 1
System 30	1 i 2 wł.	Ustawienie 0

• Przykłady przypisywania adresów obiegu (R.C.) (SW2, SW1)

Ustawienie ilości jednostek zewnętrznych w systemie:

• Przykłady ustawiania numerów jednostek zewnętrznych (SW6)

Liczba jednostek zewnętrznych	Ustawienia jednostki zewnętrznej (przełącznik 3-biegunowy uchylny, niebieski SW6)		
1 jednostka (ustawienia fabryczne)			
2 jednostki	2 wł. Wł. O		
3 jednostki	1 i 2 wł.		
4 jednostki	3 wł. Wł. G 3 wł. Wł. G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		

Ustawienie funkcji jednostki oraz numer w systemie (master / slave 1/ slave 2)

Przypisywanie adresu głównej jednostki zewnętrznej (SW5)

Przypisywanie numeru	Przypisywanie adresu jednostki zewnętrznej	
jednostki	(przełącznik 3-biegunowy uchylny, niebieski SW5)	
Jednostka nr 1 (główna – ustawienie fabryczne)	WI. WI. 1 2 3	

Przypisywanie adresu podrzędnej jednostki zewnętrznej

Przypisywanie numeru jednostki	Przypisywanie adresu jednostki zewnętrznej (przełącznik 3-biegunowy uchylny, niebieski SW5)
Jednostka nr 2 (podrzędna)	2 wł. $\begin{bmatrix} W_{1} \\ 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$ $\begin{bmatrix} W_{1} \\ 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$ $\begin{bmatrix} W_{1} \\ 1 \\ 3 \\ Wyt. \end{bmatrix}$
Jednostka nr 3 (podrzędna)	1 i 2 wł.
Jednostka nr 4 (podrzędna)	3 wł.

Ustaw ilość jednostek wewnętrznych w systemie:

• Przykłady ustawiania liczby jednostek wewnętrznych (SW4, SW3)

Liczba jednostek wewnętrznych	Ustawienie liczby jednostek wewnętrznych (przełącznik 3-biegunowy uchylny, niebieski SW4) 10 20 30		Ustawienie (przełączr	liczby jednostek wewnętrznych nik obrotowy, czerwony SW3)
1 jednostka (ustawienia fabryczne)	Wszystkie wył.	₩ 2 3 ₩ ₩ 4 5 Wyt.	(Ø	Ustawienie 1
11 jednostek	1 wł.	₩ł: 2 3 Wył:	Ś	Ustawienie 1
21 jednostek	2 wł.	. ₩I. ↔ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	Ś	Ustawienie 1
31 jednostek	3 wł.	₩ł. ↔ 2 3 Wył.	Ś	Ustawienie 1
40 jednostek	1 i 3 wł.	Wł. 1 2 3		Ustawienie 0
58 jednostek	2 i 3 wł.	Wł. 1 2 3 Wł. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Ð	Ustawienie 8
64 jednostki	Wszystkie wł.	₩i. Δ: 2: 3 ₩i. Φ: Φ: Φ: Φ: Φ: Φ: Φ: Φ: Φ: Φ:		Ustawienie 4

- 6) Uruchomić funkcję auto-adresowania systemu:
 - 1. Jeden system chłodniczy NIEpodłączony komunikacyjnie z innymi systemami chłodniczymi VRF PANASONIC.

Zewrzyj zworkę/przycisk A.ADD znajdujący się na płycie sterującej agregatu(jednostka Master) na kilka sekund. Diody LED1 oraz LED2 powinny zacząć migać naprzemiennie. W tym czasie na sterownikach jednostek wewnętrznych (jeśli podłączone) powinien pojawić się napis Settings. Jeśli napis Settings nie pojawi się na wybranej jednostce wewnętrznej podczas adresowania, oznacza to że agregat nie komunikuje się z tą jednostką (sprawdzić przewód komunikacyjny). Kilka systemów chłodniczych połączonych transmisją komunikacyjną. Np. użyto sterownika grupowego do kontroli kilku systemów VRF PANASONIC. Odłącz przewód komunikacyjny łączący agregaty(Master) systemów chłodniczych. Przewód łączący agregaty w tym samym systemie chłodniczym zostaw podłączony.

Zewrzyj zworkę/przycisk A.ADD znajdujący się na płycie sterującej agregatu(jednostka Master) na kilka sekund. Diody LED1 oraz LED2 powinny zacząć migać naprzemiennie. W tym czasie na sterownikach jednostek wewnętrznych (jeśli podłączone) powinien pojawić się napis settings. Jeśli napis Settings nie pojawi się na którejś jednostce wewnętrznej podczas adresowania, oznacza to że agregat nie komunikuje się z tą jednostką (sprawdzić przewód komunikacyjny). Procedurę powtórz dla wszystkich systemów VRF.

Po wykonaniu adresowania na wszystkich systemach, podłącz przewód komunikacyjny pomiędzy systemami VRF PANASONIC.

7) Po wykonaniu auto-adresowania, dwie diody LED1 i LED2 powinny się zaświecić razem na kilka sekund. Po chwili wyłączy się jedna dioda i na koniec adresowania zgasną obydwie. System PANASONIC VRF jest gotowy do pierwszego uruchomienia.

Jeśli diody LED po trybie auto adresowania, zaczną migać sekwencyjnie, oznacza to, że pojawił się alarm. Sprawdź tabelę z alarmami na końcu tego poradnika.



Przykład konfiguracji systemu:



ROZDZIAŁ 1 KONFIGURACJA PARAMETRÓW Z POZIOMU STEROWNIKÓW JEDNOSTEK WEWNĘTRZNYCH

Sterowniki: CZ-RTC4/2 i CZ-RTC3/5

- 1. FUNKCJA TEST RUN (URUCHOMIENIE TESTOWE Z POZIOMU STEROWNIKA)
 - 1.1 TEST RUN z CZ-RTC4/2
 - 1.2 TEST RUN z CZ-RTC3/5
- 2. USTAWIENIA PROSTE (PODSTAWOWE)
 - 2.1 Ustawienia podstawowe z poziomu sterownika przewodowego
 - 2.2 Tabela ustawień podstawowych
- 3. USTAWIENIA SZCZEGÓŁOWE
 - 3.1 Ustawienia szczegółowe z poziomu sterownika przewodowego
 - 3.2 Tabela ustawień szczegółowych
- 4. FUNKCJE SERWISOWE Z POZIOMU STEROWNIKA
 - 4.1 Lista ustawień serwisowych
 - 4.2 Wyświetlanie temperatur wskazań czujników
 - 4.3 Lista czujników
 - 4.4 Sprawdzanie adresów jednostek wewnętrznych
 - 4.5 Tryb ustawień sterownika przewodowego
 - 4.6 Ustawienia z poziomu sterownika uproszczonego

1. FUNKCJA TEST RUN Z POZIOMU STEROWNIKA PRZEWODOWEGO

Praca jednostki w wymuszonym trybie testowym.

1.1. Procedura TEST RUN ze sterownika CZ-RTC4

- 1. Nacisnąć i przytrzymać *r* przycisk przez conajmniej 4 sekundy.
- 2. Na wyświetlaczu pojawi się "TEST".
- 3. Nacisnąć przycisk ON / OFF aby rozpocząć uruchomienie testowe.

W tym trybie nie można ustawić temperatury (uruchomienie testowe nakłada duże obciążenie na urządzenie).

Test Run może być przeprowadzony w trybach: HEAT, COOL lub FAN.



UWAGA: Jednostki zewnętrzne nie będą uruchomiały się przez około 3 minuty po włączeniu zasilania ("ON") i po zakończeniu operacji.

Jeśli poprawne działanie nie jest możliwe – na wyświetlaczu sterownika pojawi się kod błędu.

4. Po zakończeniu Test Run nacisnąć przycisk przycisk aby wyjść z trybu testowego i wrócić do normalnej pracy urządzenia. Należy sprawdzić czy napis "TEST" zniknął z wyświetlacza.

W celu uniknięcia ciągłej pracy w trybie testowym, dostępna jest funkcja timera w sterowniku, która wyłącza tryb Test Run po 60 minutach.

Tryb Test Run jest możliwy również w jednostkach kasetonowych zamontowanych bez panelu (błąd "P09" nie pojawi się).



1.2. Procedura TEST RUN ze sterownika CZ-RTC3/5

1. Przycisnąć i przytrzymać jednocześnie przez conajmniej 4 sekundy przyciski:



Na wyświetlaczu sterownika pojawi się menu "Maintenance func."





2. Nacisnąć przyciski



Aby od razu przejść do kolejnego ekranu danej funkcji wybrać odpowiednie menu

i przycisnąć 📕 lub 🕨
Wybrać menu 4 "Test Run" i przycisnąć 📃
Maintenance func 20:30 (THU)
 Outdoor unit error data Service contact RC setting mode
4.Test run
\$ Sel. ◄ ► Page [] Confirm
W celu aktywacji trybu testowego, nacisnąć: 🛛 🗸 lub
Ustawić "ON"pod trybem Test run na sterowniku. Aby aktywować ten tryb przyci-

snąć 🔺			
Test run	20:30 (THU)		
Test run			
ON			
Change	[🛶] Confirm		

3. Nacisnąć

Napis "TEST" zostanie wyświetlony na sterowniku.

	20:30 (THU)
TEST	
[🕁] START	

4. Nacisnąć . Rozpocznie się Test Run. Należy wybrać tryb pracy, w którym będzie przeprowadzany tryb testowy.

88	FLAP 🔨
COOL	SE
MODE	FAN SPEED
	20:30 (THU)

2. USTAWIENIA PODSTAWOWE

2.1. Ustawienia podstawowe z poziomu sterownika przewodowego

Możliwość zmiany: żywotności filtra, priorytetu trybu pracy, adresu centralnego i innych ustawień, których można dokonać dla jednostek pojedynczych lub w grupie, do których sterownik jest podłączony.

Gdy wybrany jest ten tryb ustawień, zostaje wstrzymana praca pojedynczej jednostki lub grupy, do której podłączony jest dany sterownik.

Funkcja ustawień prostych ze sterownika CZ-RTC4

- 1. Przycisnąć i przytrzymać jednocześnie 👉 i 🖅 przez conajmniej 4 sekundy.
- "SETTING", jednostka nr "1-1" (lub ALL w przypadku sterowania grupowego), kod "01" i ustawienia danych "00XX" są wyświetlone i migają. W tym czasie, wentylatory jednostek wewnętrznych uruchamiają się.
- W przypadku sterowania grupowego, należy nacisnąć i wybrać adres odpowiedniej jednostki wewnętrznej (Unit No.) w której chcemy ustawić parametry. Wentylator wybranej jednostki wewnętrznej uruchomi się.



- * Gdy wyświetla się *"R LL"*, ustawienia będą jednakowe dla każdej jednostki wewnętrznej w grupie.
- 4. Nacisnąć przyciski ustawień temperatury 🔽 🛆 aby zmienić kod ustawienia.
- 5. Nacisnąć ustawienia timera aby ustawić nową wartość.
- Nacisnąć . Wyświetlacz przestanie migać ustawienie zostało zakończone.
- 7. Nacisnąć 🧊 aby wrócić do ekranu podstawowego.



Funkcja ustawień prostych ze sterownika CZ-RTC3/5

1. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przez conajmniej 4 sekundy



Na wyświetlaczu sterownika pojawi się menu serwisowe ("Maintenance func. ")

	Maintenance func 20:30 (THU)
	1. Outdoor unit error data 2. Service contact 3. RC setting mode 4.Test run
	✓ Sel. ▶ Page [→] Confirm
2.	Nacisnąć 🚺 lub 💙 aby wybrać opcję z dostępnego menu.
	Aby wyświetlić następne menu, przycisnąć 📃 lub 🕨
	Wybrać opcję "7. Simple Settings" i przycisnąć 🛛 🛶 aby zatwierdzić wybór.
	Maintenance func 20:30 (THU)
	5. Sensor info. 6. Servicing check
	7. Simple settings
	Sel

Na wyświetlaczu pojawi się menu ustawień podstawowych "Simple settings".

Należy wybrać "Unit no." (Adres jednostki wewnętrznej, jeśli sterownik kontro-

luje grupę jednostek) Zmian dokonuje się za pomocą przycisków:



Simple settings		20:30 (THU)
Unit no.	Code no.	Set data
3-1	01	0001
✿ Sel.	▶ Next	



3. Wybierz ustawienie "Code no." przyciskając 🛛 🖌 lub

Zmień kod "Code no." przyciskając 🛛 💙 lub 🔺							
Simple set	tings	20:30 (THU)					
Unit no.	Code no.	Set data					
3-1	01	0001					
♦ Sel.	Next						

4. Wybierz ustawienie "Set data" przyciskając 📕 lub

Wybierz jedną z możliwych opcji ustawienia ("Set data") za pomocą przycisków



Aby zatwi	ierdzić przyci	śnij	▲
Simple se	ettings	20:	30 (THU)
Unit no.	Code no.	S	et data
3-1	01		0002
Sel	[🖵] Confirm	1	•

5. Wybierz "Unit no." przyciskając



a następnie wciśnij

Pojawi się okno "Exit simple settings and restart?" (koniec ustawień).





2.2. Tabela ustawień prostych

Kod	Ustawionio	Ustawienie danych				
Rou			Opis			
01	WSKAZANIE CZASU		Nie wyświetlono			
	ŻYWOTNOŚCI FILTRA (ŻYWOTNOŚĆ FILTRA)		150 godzin			
			2.500 godzin			
			5.000 godzin			
		0004	10.000 godzin			
		0005	5 czujnik zatkanego filtra			
02	STOPIEŃ ZANIECZYSZCZENIA	0000	Standard (fabrycznie)			
	FILTRA	0001	Wysoce zanieczyszczony (filtr wskazuje czas żywot- ności zredukowany o połowę)			
03	ADRES CENTRALNY	0001	Adres centralny 1			
		0002	Adres centralny 2			
		0003	Adres centralny 3			
		()	()			
		0064	Adres centralny 64			
		0099	Nie ustawiony adres centralny (fabrycznie)			
04	TRYB PRACY	0000	Normalny (fabrycznie)			
	(PRIORYTET ZMIANY TRYBU PRACY)	0001	Priorytet (ustalenie trybu prac	y dla całego systemu)		
05	05 PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA GDY TERMOSTAT WYŁĄCZONY		SPRĘŻARKA WŁ.	SPRĘŻARKA WYŁ.		
			ŚREDNIA 1 MIN. NISKA 3 MIN	NISKA		
			ŚREDNIA	NISKA		
		0002	NISKA (fabrycznie)	NISKA (fabrycznie)		
		0004	ŚREDNIA 1 MIN. NISKA 3 MIN	ŚREDNIA		
		0005	ŚREDNA	ŚREDNIA		
		0011	STOP	STOP		
06	KOMPENSACJA TEMPERATUR	0000	Bez zmiany temperatury			
	POWIETRZA NA WEJŚCIU	0001	ZMNIEJSZENIE TEMPERATURY	′ NA WEJŚCIU O 1ºC		
	W TRYBIE GRZANIA	0002	ZMNIEJSZENIE TEMPERATURY	′ NA WEJŚCIU O 2ºC		
		0003	ZMNIEJSZENIE TEMPERATURY	′ NA WEJŚCIU O 3ºC		
		0004	ZMNIEJSZENIE TEMPERATURY	′ NA WEJŚCIU O 4°C		
		0005	ZMNIEJSZENIE TEMPERATURY	′ NA WEJŚCIU O 5ºC		
		0006	ZMNIEJSZENIE TEMPERATURY	′NA WEJŚCIU O 6ºC		
0d	ZEZWÓL/ZABROŃ - AUTOMATYCZNE GRZANIE/	0000	ZEZWÓL			
	CHŁODZENIE	0001	ZABROŃ			
0F	TYLKO CHŁODZENIE	0000	NORMALNY			
		0001	TYLKO CHŁODZENIE (WYBIERZ	"1" DLA KODU 0001)		

UWAGA:

- Używać zgodnie z przeznaczeniem, nieprawidłowe ustawienia mogą spowodować awarię.
- Nie należy zmieniać ustawień nie występujących na tej liście.
- Przypadek przegrzewania pomieszczeń. Ustawienie wartości 0011 w kodzie 05 spowoduje wyłączenie wentylatora jednostki wewnętrznej przy wyłączonym termostacie tej jednostki. Koniecznie należy ustawić odczyt temperatury pomieszczenia na sterowniku przewodowym(kod 32 w ustawieniach szczegółowych – kolejny rozdział).

3. USTAWIENIA SZCZEGÓŁOWE

3.1. Ustawienia szczegółowe z poziomu sterownika przewodowego

Możliwość dokonania ustawień: adresu systemu, adresu jednostki wewnętrznej i innych dla pojedynczych jednostek lub jednostek ze sterowaniem grupowym, do których ten sterownik jest podłączony.

Gdy tryb ustawień szczegółowych jest włączony, urządzenie przestaje pracować (pojedyncza jednostka wewnętrzna lub grupa, do której sterownik jest podłączony).

Funkcje ustawień szczegółowych ze sterownika CZ-RTC4

- 1. Nacisnąć jednocześnie przyciski 📥 CANCEL 🌈 przez conajmniej 4 sekundy.
- 2. **"SETTING**", numer jednostki "1-1", kod "10" i ustawienie "00XX" są wyświetlone i migają. W tym czasie, wentylatory jednostek wewnętrznych uruchamiają się.
- W przypadku sterowania grupowego, należy nacisnąć ^{UNIT} i wybrać adres odpowiedniej jednostki wewnętrznej (Unit No.). Wentylator tej jednostki wewnętrznej uruchomi się.
 - * Gdy wyświetla się *"R LL*", ustawienia będą jednakowe dla każdej jednostki wewnętrznej.



- 5. Nacisnąć ustawienia timera aby ustawić nową wartość kodu.
- 6. Nacisnąć _____. Wyświetlacz przestanie migać ustawienie zostało zakończone.
- 7. Nacisnąć 🌈 aby wrócić do ekranu podstawowego.



Ustawienia szczegółowe ze sterownika CZ-RTC3/5

1. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przez conajmniej 4 sekundy

Na wyświetlaczu sterownika pojawi się menu serwisowe ("Maintenance func. ")	20:30 (THU)
 Maintenance func 20:30 (THU) 1. Outdoor unit error data 2. Service contact 3. RC setting mode 4.Test run Sel. Page [] Confirm 	
2 Nacisnać V lub A aby wył	CZ-RTC3
Aby wyświetlić następne menu, przycisnąć	
Wybrać opcję "7. Detailed settings" i przyci	snąć 📕 aby zatwierdzić wybór.
 Maintenance func 20:30 (THU) 5. Sensor info. 6. Servicing check 7. Simple settings 8. Detailed settings \$ Sel. < Page [] Confirm 	

Na wyświetlaczu pojawi się menu ustawień zaawansowanych "Detailed settings".

Należy wybrać jednostkę wewnętrzną, w której chcemy dokonać zmian ("Unit no."). Zmiany numeru jednostki dokonuje się za pomocą przycisków:



Simple se	20:30 (THU)	
Unit no.	Code no.	Set data
3-1	01	0001
≎ Sel.	Next	



3-1

\$ Sel.

3. Wybierz ustawienie "Code no." przyciskając lub
Zmień "Code no." przyciskając lub
Simple settings 20:30 (THU)
Unit no. Code no. Set data

0001

01

Next

4. Wybierz ustawienie "Set data" przyciskając 📕 lub 🕨

Wybierz jedną z możliwych opcji ustawienia ("Set data") za pomocą przycisków

		lub 🔻			
	Aby zatwie	erdzić przyciś	inij 🚽		
	Simple set	tings	20:30 (THU)		
	Unit no.	Code no.	Set data		
	3-1	01	0002		
	Sel	[🖵] Confirm			
5.	Wybierz "	Unit no." prz <u>y</u>	yciskając 🗖	 Iut 	a następnie przycisnąć

Pojawi się okno "Exit simple settings and restart?" (koniec ustawień). Aby zatwierdzić i zapisać ustawienia przycisnąć



3.2. Tabela ustawień szczegółowych

Kad	Listaviania	KODY USTAWIEŃ								
Rou	Ustawienie	N٥	MODEL	N٥	MODEL	N٥	MODEL			
	ТҮР	0001	Kaseta 4-kierun- kowa kaseto- nowa 60x60 (U1,Y1,Y2)	0002	Kaseta 2-kie- runkowa kase- tonowa (L1)	0003	Kaseta 1-kie- runkowa kase- tonowa (D1)			
10		0005	Jedn. kanałowa o zmiennym ciśn.stat. (F2) Jedn. kanałowe typu slim (M1)	0006	Jedn. kanało- wa o wysokim ciśn. stat. (E1)	0007	Jedn. sufitowe (T2)			
		0008	Ścienne (K1,K2)	0010	Podłogowe (P1)	0011	Podłogowe stojące do za- budowy (R1)			
	WYDAJNOŚĆ	0038	15	0001	22	0003	28			
11	JEDNOSTEK WE-	0005	36	0007	45	0009	56			
	WNĘTRZNYCH	0010	63 (typ: 60)	0011	71 – typ 73					
		0012	80 – typ 73 (z wyjątkiem R i P)	0015	112 – typ 106	0017	140			
		0018	160	0021	224	0023	280			
	ADRES SYSTEMOWY	0001	Jednostka nr 1							
		0002	Jednostka nr 2							
12		()	()							
		0030	Jednostka nr 30							
		0099	Nie ustawiono							
	ADRES JEDNOSTKI	0001	Jednostka nr 1							
	WEWNĘTRZNEJ	0002	Jednostka nr 2							
13		()	()							
		0064	Jednostka nr 64							
		0099	Nie ustawiono							
	ADRES GRUPY	0000	Indywidualny 1:1 powego)	(=jedno	ostka wewnętrzna	bez oka	ablowania gru-			
14		0001	Jednostka maste	r=główi	na (jedna z jednos	tek wev	vn. z grupy)			
14		0002	Jednostka slave (nej)	którako	olwiek z jednostek	z grupy	v, oprócz głów-			
		0099	Nie ustawiono	Nie ustawiono						

1

	KOMPENSACJA	-010	ZMNIEJSZENIE TEMP NA WEJŚCIU O 10°C			
	TEMPERATURY	-009	ZMNIEJSZENIE TEMP NA WEJŚCIU O 9°C			
	POWIETRZA WLOTO-	()	()			
	DZENIU	-001	ZMNIEJSZENIE TEMP NA WEJŚCIU O 1°C			
17		0000	BRAK RÓŻNICY			
		0001	ZWIĘKSZENIE TEMP NA WEJŚCIU O +1°C			
		()	()			
		0009	ZWIĘKSZENIE TEMP NA WEJŚCIU O +9°C			
		0010	ZWIĘKSZENIE TEMP NA WEJŚCIU O +10°C			
	AUTOMATYCZNE	0000	FUNKCJA WYŁĄCZONA			
	WSTRZYMANIE PO ROZPOCZĘCIU DZIA-	0001	Automatyczne zatrzymanie po 5 minutach od rozpoczęcia działa- nia			
	ŁANIA	0002	Automatyczne zatrzymanie po 10 minutach od rozpoczęcia działa- nia			
10	we co 5 min	()	()			
10		0123	Automatyczne zatrzymanie po 615 minutach od rozpoczęcia dzia- łania			
		0124	Automatyczne zatrzymanie po 620 minutach od rozpoczęcia dzia- łania			
		0125	Automatyczne zatrzymanie po 625 minutach od rozpoczęcia dzia- łania			
16	Minimalny czas	0000	5 MINUT			
	pracy termostatu	0001	4 MINUTY			



Rozdział 1 - Konfiguracja jednostki wewnętrznej

KOD	USTAWIENIE		DANE USTAWIEŃ			
KOD			N٥	OPIS		
1C	TEMPERAT	TURA NA	-010	-10°C		
	WYLOCIE POWIE-		-009	-9°C		
		ODZENIE)	-008	-8°C		
			()	()		
			0010	10°C		
1d	TEMPERAT	TURA NA	-010	-10°C		
	WYLOCIE F	POWIE-	-009	-9°C		
	NIF)	RZEWA-	-008	-8°C		
	,		()	()		
			0010	10°C		
1E	RÓŻNICA	TEMPE-	0001	±1°C		
	RATUR DL	A ZMIANY	0002	±2°C		
	GR7ANIE/	AUY CHŁO-	0003	±3°C		
	DZENIE W	TRYBIE	()	()		
	AUTOMAT GRZANIE/0	YCZNYM CHŁ	0007	±7°C		
(P) (P)		111	0018	18°C (FABRYCZNIE USTAWIONA DOLNA GRANICA)		
ANIC		ENII	0019	19°C		
A GF 20 20 A GR		CHŁODZ	()	()		
)RN/			0029	29°C		
(GÓI			0030	30°C (FABRYCZNIE USTAWIONA GÓRNA GRANICA)		
(A) (A) (A)	tur	ш	0016	16°C (FABRYCZNIE USTAWIONA DOLNA GRANICA)		
ANIC	pera	ANI	0017	17°C		
21 22 A GR 22 A GR	eml	ZEW	()	()		
DLN/	wyt	GR2	0029	29°C		
00 (C	asta	0	0030	30°C (FABRYCZNIE USTAWIONA GÓRNA GRANICA)		
CP) CP)	eu n		0018	18°C (FABRYCZNIE USTAWIONA DOLNA GRANICA)		
ANI	kres	ANIE	0019	19°C		
23 A GF 24 A GR	a zal	ISZ4	()	()		
)RN,	iana	nso	0029	29°C		
99 0	Zm		0030	30°C (FABRYCZNIE USTAWIONA GÓRNA GRANICA)		
(P) (P)			0017	17°C (FABRYCZNIE USTAWIONA DOLNA GRANICA)		
ANIC		HFC	0018	18°C		
25 AGR 26 AGR		UTC Z/C	()	()		
ILN/		A DGR	0026	26°C		
(BC			0027	27°C (FABRYCZNIE USTAWIONA GÓRNA GRANICA)		
28	AUTOMAT	YCZNY	0000	OFF – automatyczny start wyłączony		
	START SYS AWARII	STEMU PO	0001	ON – automatyczny start włączony (fabrycznie)		
29	OSUSZANI	IE	0000	NORMALNE		
			0001	Zignorowanie temperatury wymiennika ciepła		
2C	Elektronic	zny zawór	0000	Zainstalowany (ustawienie fabryczne)		
	sterujący jedn.wew.		0002	Brak		

Kad	Untouringia	Dane ustawienia				
KOU	Ustawienie	N٥	Opis			
2E	T10; przełączanie zacisku	0000	NORMALNE DZIAŁANIE			
		0001	Przypomnienie o wyłączeniu OFF (sygnał statyczny)			
		0002	Wejście na ochronę przeciwogniową			
2F	Automatyczna praca	0000	Wymuszenie działania nieaktywne			
	pompki skroplin	0001	Wymuszone działanie przez 1 minutę.			
		()	()			
		0060	Działanie ciągłe			
31	Praca wentylatora	0000	Brak			
		0001	Działanie wentylatora ustawione z poziomu sterownika			
32	Czujnik sterownika prze-	0000	Brak (ustawienie fabryczne)			
	wodowego	0001	Czujnik temperatury sterownika			
33	Jednostki temperatury	0000	°C –stopnie Celsjusza			
		0001	°F – stopnie FARENHEITa			
34	Wyświetlenie: "Zmiana	0000	Wyświetlane			
	kontroli trybu pracy w trak- cie"	0001	Nie wyświetlane			
35 Funkcja przypominania		0000	Nie zaprogramowane (fabrycznie)			
	czasu wyłączenia gdy w użyciu jest timer tygo- dniowy	0001	Tylko funkcja zatrzymania czasowego jest dostępna			
36	Wskazanie temperatury	0000	NIEAKTYWNE – Sterownik pokazuje temp. ustawioną			
	pomieszczenia na sterow- niku	0001	AKTYWNE – Sterownik pokazuje temp. w pomieszczeniu			
3A	Kontrola temperatury nawiewu	0000	Wyłączone			
		0001	Włączone			
3C	Temp. wymiennika ciepła	0013	13°C			
	("punkt" kontroli temp wy-	0014	14°C			
	zimnego powietrza)	()	()			
		0025	25°C			
		0026	26°C			
3d	Wentylator – wyjście prze- łączające	0000	Wyjście połączone z wentylatorem (włączone gdy went. jedn.wewn. pracuje)			
		0001	Wyjście trybu pracy wentylatora			
3E	Opóźnienie czasu pracy	0000	Brak opóźnienia czasowego			
	pompki skroplin	0001	1 s opóźnienia (dla jednostek typu U1 F2 T1 E1 – 1 min)			
		0002	2 s opóźnienia (dla jednostek typu U1 F2 T1 E1 – 2 min)			
		()	()			
		0059	59 s opóźnienia (dla jednostek typu U1 F2 T1 E1 – 59 min)			
		0060	60 s opóźnienia (dla jednostek typu U1 F2 T1 E1 – 60 min)			



Kad	Ustawionio	Dane ustawień				
KOU	Ustawienie	N٥		OPIS		
45	Tryb pracy łopatek	0000	Ustawienie standardowe			
		0001	Tryb redukcji przeciągu (maksymalne dolne położenie kla- pek przesunięte w górę)			
46	Tryb owiewu łopatek	0000	Tryb redukcji "rozmytego nawiewu" (maksymalne górne położenie łopatek przesunięte na dół)			
	(swing mode)	0001	Tryb normalny (fabrycznie)			
		0002	Tryb redukcji przeciągu (m łopatek jest zredukowane	aksymalnie najniższe położenie – podniesienie do góry)		
5d	Tryb pracy wenty-		Tryb pracy wentylatora	Cel		
	latora (uniknięcie	0000	STANDARD	STANDARD (fabrycznie)		
	nawiewanego spowodowanego	0001	Wysoki sufit	Ustawienie dla wysokiego sufitu 1 (z panelem standardowym)		
	zamontowanym filtrem)		Dla filtra o niskim ciśnie- niu statycznym	Wyjątkowo długa żywotność filtra, panel osłaniający olej, filtr usuwający amoniak, optycznie regenerujący filtr pochłaniający zapachy		
		0003	Wysoki sufit	Ustawienie dla wysokiego sufitu 2 (z panelem standardowym)		
			Dla filtra o niskim ciśnie- niu statycznym	Wysokiej wydajności filtr anty- bakteryjny (90%) Wysokiej wydajności filtr anty- bakteryjny (65%) Urządzenie do oczyszczania powietrza, Urządzenie do oczyszczania powietrza+optycz- ny regeneracyjny filtr pochła- niający zapachy, filtr z węglem aktywowanym		
			Materiał blokujący napo- wietrzanie	Nawiew 3-drogowy, przy podłą- czonym kanale nawiewnym		
		0006	Materiał blokujący napo- wietrzanie	Nawiew 2-drogowy		

1



Kad	Uctawiania		Dane ustawienia					
Rou	Ustawienie	N٥		Opis				
90	Osobne ustawie- nie łopatek *tylko dla kaset 4-kierunkowych	0001 0002 0003 0004	Air discharge port Flap (adjustment for up-down airflow direction)	Flap 2 lotor No. 2) XX=91 Flap 4 (Motor No. 4) Flap 4 (Motor No. 3) XX=93 Flap 4 (Motor No. 3) XX=93 Flap position Flap 2 (Motor No. 4) Flap 2 (Motor No. 4) Flap 2 (Motor No. 4) Flap 2 (Motor No. 4) Flap 4 (Motor No. 3) Flap 4 (Motor No. 3)				
51	Osobne ustawie- nie łopatek *tylko dla kaset 4-kierunkowych	0005 0006	Gdy ustawienie łopatek jest	Ustawienie 0000	Flap 3 XX=92 (Motor No. 1) Ustawienie Ustawienie łopatek 0000 Brak osobnych ustawień			
02			w pozycji 4 lub	0001	Automatyczne w	vachlowanie		
92	Osobne ustawie-		5 i jednostka pracuje w trybie	0002	Ustawienie pozy	cji 1		
	nie łopatek		chłodzenia/osu-	0003	Ustawienie pozy	rcji 2		
	*tylko dla kaset		szania, pozycja	0004	Ustawienie pozy	rcji 3		
	4-kierulikowych		'3'' i urzadzenie	0005	Ustawienie pozy	vcji 4		
93	Osobne ustawie- nie łopatek *tylko dla kaset 4-kierunkowych	1	zaczyna pracę. Uwaga: Łopatka wachluje w stałe łopatki działaja	0006 trybie "osobneį ą w pozycji "1".	0006 Ustawienie pozycji 5 ybie "osobnego ustawienia łopatek" . Pozo- v pozycji "1".			
b0	Ustawienie sprężu	Zewnę	trzne ciśnienie statycz	ne dla nominal	nego przepływu p	owietrza (*)		
	wentylatora		Jednostki: 1	5,22,28,36,56,6	0,73,90	Jednostki: 106,140,160		
		0015		150 Pa		150 Pa		
		0014		140 Pa		140 Pa		
		0013		130 Pa		130 Pa		
		0012		120 Pa		120 Pa		
		0011		100 Pa		110 Pa		
		0008		70 Pa		100 Pa		
		0006		60 Pa		70 Pa		
		0005		50 Pa				
		0003		30 Pa				
		0001		10 Pa		10 Pa		
		-0001	Brak automatycznej r	regulacji przepły	/wu powietrza			
		-0002	Automatyczna regulacja przepływu powietrza					

(*)Uwaga

Dla różnych nominalnych przepływów należy porównać wykres ciśnienia statycznego (zewnętrzne ciśnienie statyczne) w zależności od przepływu.

4. FUNKCJE SERWISOWE Z POZIOMU STEROWNIKA

4.1 Lista ustawień serwisowych

Lista funkcji serwisowych- CZ-RTC4

Funkcja	Opis	Przyciski na sterowniku	Reset	Status jednostki
Test Run	Praca testowa	Przyciśnij i przytrzymaj przez conajmniej 4 s przycisk 구	Nacisnąć przycisk	Możliwa praca systemu
Temp na czujnikach	Wyświetlanie temperatury na czujnikach	Przyciśnij i przytrzymaj jed- nocześnie przez conajmniej 4 s przyciski -	F	
Błąd urządzenia	Historia alarmów	Przyciśnij i przytrzymaj jed- nocześnie przez conajmniej 4 s przyciski -	1	
Ustawienia podstawowe	Żywotność filtra, priorytet trybu pracy, adres cen- tralny	Przyciśnij i przytrzymaj jed- nocześnie przez conajmniej 4 s przyciski F		Jeśli ustawienia są dokonywane z poziomu ste- rownika,jednost-
Ustawienia szczegółowe	Adres system,jedn. wewn., adres centralny i inne	Przyciśnij i przytrzymaj jed- nocześnie przez conajmniej 4 s przyciski		ka wewnętrzna do której pod- łączony jest ste- rownik przestaje działać.
Automatyczne adresowanie	Automatyczny adres ustawiony z poziomu komen- dy ze sterownika	Przyciśnij i przytrzymaj jed- nocześnie przez conajmniej 4 s przyciski 🦆 🎞	Reset auto- matyczny	Cały system prze- staje pracować
Zmiana adresu	Zmiana adresu jednostki we- wnętrznej	Przyciśnij i przytrzymaj jed- nocześnie przez conajmniej 4 s przyciski 🖓 🍎	Nacisnąć przycisk	



i przytrzymać przez conajmniej 4 sekundy

Lista ustawień serwisowych z poziomu sterownika CZ-RTC3/5

1. Aby wyświetlić ekran z funkcjami serwisowymi: przycisnąć jednocześnie przyciski

Maintenance func 20:30 (THU)
 1. Outdoor unit error data
 2. Service contact
 3. RC setting mode
 4.Test run
 Sel. Page [] Confirm

2. Aby wybrać konkretną funkcję nacisnąć przyciski:



lub

Aby przejść do następnego menu przycisnąć

W celu zatwierdzenia wybranego menu nacisnąć

Funkcja	Opis	Nazwa menu	Reset	Status jednostki
Test Run	Praca z załączonym ter- mostatem	4. Test Run	Nacisnąć	
Temp na czujni- kach	Wyświetlanie temperatu- ry na czujnikach	5. Sensor info		
Błąd urządzenia	Historia alarmów	6. Service check		
Ustawienia pod- stawowe	Żywotność filtra, prio- rytet trybu pracy, adres centralny	7. Simple settings	Nacisnąć	Jeśli ustawienia są dokonywa- ne z poziomu
Ustawienia szcze- gółowe	Adres system,jedn. wewn.,adres centralny i inne	8. Detailed settings	przycisk (restart)	sterownika,- jednostka wewnętrzna do której podłączo- ny jest sterow- nik przestaje działać.
Automatyczne adresowanie	Automatyczny ades usta- wiony z poziomu komen- dy ze sterownika	9. Auto address	Automa- tycznie	Cały system przestaje praco- wać
Kontakt z serwi- santem	Kontakt do serwisu	2. Service contact		
Tryb ustawień	Tryb ustawień sterownika	3. RC Setting mode	Nacisnąć	
Zużycie energii elektrycznej	Regulacja mocy	10. Set. Elect con- sumption	przycisk	
Ustawienie przyci- sku dotykowego	Ustawienie czułości dotyku	11. Set touch key		
Test klawiatury	Test dotyku przycisków	12. Check touch key		

4.2. Wyświetlanie temperatur wskazań czujników temperatury

Temperatura wyświetla się niezależnie od tego czy jednostka pracuje czy nie.

Poniższa procedura umożliwia wyświetlenie temperatury wskazań czujników ze sterownika, jednostki wewnętrznej oraz jednostki zewnętrznej.

Odczyt z czujników z poziomu sterownika CZ-RTC4

- 1. Nacisnąć i przytrzymać przez conajmniej 4 sekundy przyciski 🧰 🖵
- Jednostka nr "X-X" (adres jednostki wewnętrznej), kod ustawienia "XX" (adres czujnika), i wartość ustawienia "00YY" (temperatura) są wyświetlone na wyświetlaczu sterownika.
- 4. W przypadku sterowania grupowego nacisnąć przycisk aby wybrać jednostkę do monitorowania. Następ-



nie nacisnąć przyciski ustawień temperatury aby zmienić ustawienie.

5. 5.Nacisnąć przycisk 🌈 aby powrócić do ekranu wyjściowego sterownika.

Przykład z tej strony: na wyświetlaczu pojawiło się ustawienie temperatury wylotowej "00YY" w jednostce o adresie "1-1". Jeśli pojawi się np. "0085" oznacza to, że temperatura zaznaczonym czujniku XX wynosi 85°C

UWAGA:

Wyświetlenie temperatury dla czujników, które nie są podłączone: "----"



Odczyt z czujników z poziomu sterownika CZ-RTC3/5

1. Nacisnąć i przytrzymać jednocześnie przez conajmniej 4 sekundy przyciski



Na wyświetlaczu pojawi się menu serwisowe ("Maintenance func. ")

Maintenance func	20:30 (THU)			
1. Outdoor unit error da	ata			
2. Service contact				
3. RC setting mode				
4.Test run				
Sel. ▶ Page [↓]] Confirm			



lub

CZ-RTC3

2. Aby wybrać konkretną funkcję nacisnąć przyciski: V lub

Aby przejść do następnego menu przycisnąć

Wybrać menu "5. Sensor Info" i nacisnąć przycisk aby zatwierdzić wybór.

Maintenance func	20:30 (THU)			
5. Sensor info.				
6. Servicing check				
7. Simple settings				
8. Detailed settings				
Sel. ↓ Page [↓] Confirm			

Wybrać numer jednostki ("Unit no.") za pomocą przycisków



Sensor ir	nfo.	20:30 (THU)
Unit no.	Code no.	Data
	00	0026
1-1	01	0028
•	02	0026
✿ Sel.	▶ Next	



Następnie nacisnąć przycisk nostki wewnętrznej

, aby wyświetlić temperaturę wybranej jed-

Sensor info.		20:30 (TH	U)
Unit no.	Code no.	Data]
	00	0026	
1-1	01	0028	
	02	0026	-
Scroll			

Informacje z innych czujników mozna odczytać naciskając przyciski



1

4.3 Lista czujników

Czujniki jednostki wewnętrznej			
00	Temperatura pomieszczenia		
01	Temp. na sterowniku		
02	Temp.wlotowa w jedn. Wewnętrznej (TA)		
03	03 Temp. wlotowa do wymiennika (E1)		
04	04 Średnia temp. na rurze gazowej (E2) (PACi)		
05 Temp. na wymienniku w jedn. wewn. (E3)			
06 Temp. wylotowa powietrza (BL)			
07	07 Ustawienie temp. wylotowej powietrza		
08 Kroki otwarcia zaworu w jednostce wew. (max 480)			

	Czujniki jednostki zewnętrznej			
0A 2A 4A Temp. wylotowa 1 (DISCH1)				
0B	2B	4B	Temp. wylotowa 2 (DISCH2)	
0C	2C	4C	Czujnik temp wysokiego ciśnienia	
0D	2D	4D	Wymiennik – gaz 1 (EXG1)	
0E	2E	4E	Wymiennik – ciecz 1 (EXL1)	
0F	2F	4F	Wymiennik – gaz 2 (EXG2)	
10	30	50	Wymiennik – ciecz 2 (EXL2)	
11	31	51	Temperatura zewnętrzna (TO)	
12	32	52		
13	33	53	Przetwornica prądu pierwotnego 1	
14	34	54	Przetwornik prądowy(CT2)	
15	35	55	Zawór rozprężny 1 (MOV1)	
16	36	56	Zawór rozprężny 2 (MOV2)	
17	37	57	Temp. na wylocie 3 (DISCH3)	
18	38	58	Przetwornik prądowy (CT3)	
19	39	59	Częstotliwość pracy sprężarki	
1A	ЗA	5A	Zawór rozprężny 4 (MOV4)	
1B	3B	5B	Wymiennik - gaz 3	
1C	3C	5C	Wymiennik - ciecz 3	
1D	3D	5D	Temp. czujnika niskiego ciśnienia	
1E	3E	5E	Temp. zasysania (SCT)	
1F	3F	5F	Temp. oleju 1 (OIL1)	
20	40	60	Temp. oleju 2 (OIL2)	
21	41	61	Temp. oleju 3 (OIL3)	
22	42	62		



Lista czujników jednostki wewnętrznej (wodny wymiennik ciepła)- WHE

Czujniki jednostki wewnętrznej			
00			
01	Temp. na sterowniku		
02	Temp. wejściowa wody		
03	Temp. wyjściowa wody		
04	Rura cieczowa (E1)		
05	Rura gazowa (ECOi) (E3)		
06	Pozycja elektronicznego zaworu rozprężnego (MOV)		
07	Prędkość obrotowa silnikar (rpm-obroty na minutę) (x10)		
08	Niskie ciśnienie /100 (Mpa)		
09	Wysokie ciśnienie /100 (Mpa)		
0A	Średnia temp. na rurze gazowej (E2)		

	Czujniki jednostki zewnętrznej			
0A	2A	4A	Temp. tłoczenia sprężarki 1 (DISCH1)	
0B	2B	4B	Temp. tłoczenia sprężarki 2 (DISCH2)	
0C	2C	4C	Temp. czujnika wysokiego ciśnienia	
0D	2D	4D	Wymiennik - gaz 1 (EXG1)	
0E	2E	4E	Wymiennik – ciecz 1 (EXL1)	
0F	2F	4F	Wymiennik - gaz 2(EXG2)	
10	30	50	Wymiennik – ciecz 2 (EXL2)	
11	31	51	Temp. zewnętrzna (TO)	
12	32	52		
13	33	53	Przetwornik prądowy 1 (CT1)	
14	34	54	Przetwornik prądowy 2 (CT2)	
15	35	55		
16	36	56		
17	37	57	Temp. na wylocie 3 (DISCH3)	
18	38	58	Przetwornik prądowy 3 (CT3)	
19	39	59		
1A	ЗA	5A		
1B	3B	5B	Wymiennik - gaz 3	
1C	3C	5C	Wymiennik - ciecz 3	
1D	3D	5D	Czujnik temperatury niskiego ciśnienia	
1E	3E	5E	Tem. zasysania (SCT)	
1F	3F	5F	Temp. oleju 1 (OIL1)	
20	40	60	Temp. oleju 2(OIL2)	
21	41	61	Temp. oleju 3 (OIL3)	
22	42	62		

4.4. Sprawdzenie adresów jednostek wewnętrznych

Sprawdzenie ustawionych adresów jednostek wewnętrznych za pomocą sterownika.

< Gdy 1 jednostka wewnetrzna jest podłączona do 1 sterownika >

- 1. Nacisnąć i przytrzymać jednocześnie przez conaimniei 4 sekundy przyciski 🖓 🛄
- 2. Zostaje wyświetlony adres jednostki podpiętej do danego sterownika (sprawdzony może być tylko adres jednostki połączonej z danym sterownikiem).



3. Nacisnąć przycisk $\stackrel{\frown}{\not}$ aby powrócić do normalnego ekranu sterownika.

< Gdy kilka jednostek wewnętrznych jest podłączonych do 1 sterownika (grupa)>

1. Nacisnąć i przytrzymać jednocześnie przez conajmniej 4 sekundy przyciski 🖓 🗐



- 2. Na wyświetlaczu pojawia się "ALL"
- 3. Następnie należy przycisnąć
- 4. Na wyświetlaczu pojawia się adres 1 jednostki wewnętrznej, która jest podłączona do sterownika. Wentylator tej jednostki uruchomi się.

- 5. Nacisnąć przycisk aby sprawdzić adresy pozostałych jednostek po kolei.
- 6. Nacisnąć $\xrightarrow{\sim}$ aby powrócić do normalnego ekranu sterownika.

Po zakończeniu automatycznego adresowania, należy upewnić się że adresy zostały zapisane w celu odniesienia się do nich w przyszłości. Adresy można zapisać trwałym markerem np. na tabliczce znamionowej każdej z jednostek.

Przykład: (Agregat) 1 – (Jednostki wewnętrzne) 1-1, 1-2, 1-3 ... (Agregat) 2 – (Jednostki wewnętrzne) 2-1, 2-2, 2-3 ...

4.5 Tryb ustawień sterownika przewodowego.

heating & cooling solutions

Aby skonfigurować sterownik należy postępować zgodnie z poniższą procedurą.

1. Przycisnąć i przytrzymać jednocześnie przez conajmniej 4

sekundy przyciski 💭 🆓 🌒 🖉

- 2. Aby wybrać kod parametru do ustawienia nacisnąć 🔽 🔼
- 3. Zmiany ustawień dokonać za pomocą przycisków timera
- 4. Nacisnąć aby zatwierdzić a następnie aby powrócić do ekranu początkowego.
- Aby cofnąć się o wykonany krok nacisnąć
- Wszystkie dane zapamiętywane są w jednostkach wewnętrznych, po odcięciu zasilania nie ulegną one zmianie.

Kad	Llataviania	Dane		
ROU	Ustawienie	00 00	00 01	
01	Sterownik MAIN / SUB	SUB (Podrzędny)	MAIN (Główny)	
02 Wyświetlanie zegara		24 godziny	12 godzin (AM / PM)	
0A	Czujnik temperatury	Jednostka główna	Sterownik	



4.6. Ustawienia z poziomu sterownika uproszczonego

Pomimo tego, że sterownik uproszczony nie ma takich samych przycisków i wyświetlacza jak standardowe modele, można również za jego pomocą wywołać menu ustawień prostych, zaawansowanych, a także sprawdzić historię błędów (model CZ-REC2).

Dostęp do trybów konfiguracji i ustawień parametrów jest taki sam, ale za pomocą innych przycisków.



CZ-REC2

Przycisk	CZ-RTC4	CZ-REC2
Serwis	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	1 7
Ustaw	SET	
Anuluj		
Temperatura (dostęp do parametrów)		▲/▼(🔮)
TIMER (zmiana wartości)		▲/▼(🖟)

Wybór parametrów i zmiana wartości za pomocą przycisków temperatury (góra/dół).

ROZDZIAŁ 2 KONFIGURACJA PARAMETRÓW Z POZIOMU JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ

Sterownik: CZ-RTC2 / CZ-RTC4

- Podłączenie sterowników do jednostki zewnętrznej
 Sterownik jako narzedzie serwisowe
- Funkcjonalności sterownika z jednostki zewnętrznej
 Tryb konserwacji
- Opis sterowania i funkcji podstawowych
 Funkcje sterownika
- Funkcje serwisowe z poziomu sterownika
 Funkcja dostępu serwisowego
- 5. Wyświetlanie historii alarmów
 5.1. Procedura wyświetlania historii alarmów
- Tryb ustawień parametrów
 Tryb ustawień 1 (Setting mode 1)
 Tryb ustawień 2 (Setting mode 2)
- 7. Inne ustawienia jednostki zewnętrznej
 7.1. Ręczny tryb awaryjny
- 8. Kody błędów VRF 2-rurowy
- 9. Kody błędów VRF 3-rurowy

1. PODŁĄCZENIE STEROWNIKÓW DO JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ

STEROWNIKI : CZ-RTC2 / CZ-RTC4

1.1. Sterownik jako narzędzie serwisowe

Jednostka zewnętrzna wykorzystuje komputerową pamięć nieulotną EEPROM na płycie głównej do zapisania ustawień. Dzięki temu, pozwala na modyfikowanie danych zapisanych w pamięci lub przeniesienie ich na nową płytę.

Do ustawienia i zmiany danych zapisanych w EEPROM służą zdalne sterowniki z trybem serwisowym. Dostęp do tej funkcjonalności zapewniają jedynie sterowniku CZ-RTC2 i CZ-RTC4. Pozostałe sterowniki (uproszczone) nie dają możliwości dostępu do jednostki zewnętrznej.

Oprócz wprowadzania ustawień i sprawdzania danych zapisanych w pamięci EEPROM jednostki zewnętrznej, sterowniki mogą być wykorzystywane również do monitorowania alarmów/błędów, sprawdzania temperatury, monitorowania pracy jednostek wewnętrznych (ilość jednostek wewnętrznych, tryby pracy itd)

UWAGA!

Tryb funkcji serwisowej może być używany podczas uruchomienia testowego (próbnego) lub podczas działań serwisowych.



• Wymagany jest specjalny kabel serwisowy (kod części: CV6231785082) w celu podłączenia sterownika do płyty sterującej agregatu (złącze RC). Alternatywnie można podłączyć do zewnętrznych jednostek (external bus units) – terminal 1-2

2. FUNKCJONALNOŚCI STEROWNIKA - JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA

2.1. Tryb konserwacji

- (1) Funkcje: przyciski funkcyjne mogą być stosowane do następujących funkcjonalności:
 - ON/OFF włącz/wyłącz wszystkie jednostki wewnętrzne
 - Tryb przełączania grzanie/chłodzenie
 - Uruchomienie testowe wszystkich jednostek wewnętrznych
- (2) Wyświetlacz: można wyświetlić następujące informacje:
 - Szczegółowe informacje na temat awarii
 - Ilość jednostek wewnętrznych/zewnętrznych
 - Adresy podłączonych jednostek wewnętrznych/zewnętrznych
 - Tryb pracy jednostek (miga gdy wystąpi błąd)
 - Termostat włączony ON (jednostka wewnętrzna)
 - Alarmy o błędach dla każdego agregatu
 - Całkowity czas pracy sprężarki w jednostkach zewnętrznych
 - Poziom oleju
 - Całkowity czas pracy (suma czasu działania wszystkich jednostek)
 - Wersja mikroprocesora jednostki zewnętrznej
 - Inne informacje

Odczyt temperatury

 Wyświetlane są wartosci temperatury odczytane z czujników jednostek wewnętrznych i zewnętrznych

Odczyt historii usterek z jednostki zewnętrznej

Historia alarmów jednostki zewnętrznej

Tryb konfiguracji parametrów

 Tryb ustawień 1 i tryb ustawień 2 – modyfikacja parametrów konfiguracyjnych w EEPROM jednostki zewnętrznej.

3. OPIS STEROWANIA I FUNKCJI PODSTAWOWYCH

3.1. Funkcje sterownika

Należy podłączyć sterownik do agregatu za pomocą specjalnego kabla połączeniowego zgodnie z poniższym rysunkiem



- Jeśli kabel komunikacyjny pomiędzy jednostkami jest podłączony nie trzeba go odłączać
- Nawet jeśli pojedyncza jednostka zewnętrzna została połączona ze sterownikiem (autoadresowanie jednostek wewnętrznych nie zostało uruchomione) możliwy jest dostęp do ustawień w trybach serwisowych 1 i 2.
- Dostęp do stanu układu chłodzącego jest pokazany na wyświetlaczu sterownika

Włączenie / wyłączenie wszystkich jednostek (Rys. 1)

Przycisk (ON/OFF – WŁ/WYŁ)) może być używany do włączenia/wyłączenia wszystkich jednostek wewnętrznych

- Dioda LED na sterowniku świeci się, gdy jednostki wewnętrzne pracują
- Dioda LED miga gdy jednostka wewnętrzna wykazuje błąd

Przełączanie trybów chłodzenie/grzanie (Rys. 1)

- Przycisk (MODE tryb) służy do zmiany trybu pracy – chłodzenie/ogrzewanie.
- Na wyświetlaczu sterownika pokazany jest tryb pracy jednostek wewnętrznych.



Rysunek 1

Test Run (uruchomienie próbne) wszystkich jednostek (Rys. 2)

- Przycisk (CHECK) służy do włączenia/wyłączenia trybu uruchomienia testowego (TEST RUN) jednostek wewnętrznych
- Nacisnąć i przytrzymać przez conajmniej 4 sekundy, aby włączyć tryb testowy. Na wyświetlaczu pojawi się "TEST".
- Stan przebiegu testowego uruchomienia z poziomu sterownika jednostki wewnętrznej, nie zostanie wyświetlony na sterowniku podłączonym do jednostki zewnętrznej.



Rysunek 2

2

Wyświetlane parametry pracy

Za pomocą klawiszy strzałek 🚺 / 💌 można ustawiać temperaturę oraz poruszać się pomiędzy różnymi parametrami

Kod	Szczegóły	Uwagi
00	Alarm jednostki zewnętrznej	Wyswietla kod błędu
01	Ilośc podłączonych jednostek wewnętrznych	Ilość jednostek
02	Numer jednostki wewnętrznej spośród podłą- czonych jednostek	7-segmentowy wyświetlacz cyfrowy
03	Status pracy jednostki wewnętrznej	7-segmentowy wyświetlacz cyfrowy
04	Status termostatu jednostki wewnętrznej	7-segmentowy wyświetlacz cyfrowy
05	Ilość podłączonych agregatów	1 - 8
06	Numer agregatu sposród wszystkich podłą- czonych	7-segmentowy wyświetlacz cyfrowy
07	Stan pracy kompresora	7-segmentowy wyświetlacz cyfrowy
10	Czas pracy kompresora 1	0 - 99999999 godzin
11	Czas pracy kompresora 2	0 - 99999999 godzin
12	Czas pracy kompresora 3	0 – 99999999 godzin
13	Poziom oleju kompresora 1	0 = pusty 1 = niewystarczający 2 = wystarcza- jący
14	Poziom oleju kompresora 2	0 = pusty 1 = niewystarczający 2 = wystarcza- jący
15	Poziom oleju kompresora 3	0 = pusty 1 = niewystarczający 2 = wystarcza- jący
16	Czas zasilania jednostki zewnętrznej	0 - 99999999 godzin
17	Ilość załączeń kompresora 1	0 - 65535 razy
18	Ilość załączeń kompresora 2	0 - 65535 razy
19	Ilość załączeń kompresora 3	0 - 65535 razy
f0	Historia alarmów 1 (ostatni)	Wyświetlany jest kod błędu oraz numer
f1	Historia alarmów 2	jednostki, w której nastąpiła awaria. Cyfry
f2	Historia alarmów 3	wyswiettane są naprzemiennie.
f3	Historia alarmów 4	_
f4	Historia alarmów 5	0 = CCU
f5	Historia alarmów 6	1 - 4 = jednostka zewnętrzna
f6	Historia alarmów 7	_
f7	Historia alarmów 8 (najstarszy)	
FE	Wersja oprogramowania	Wyświetlany jest nr wersji nr x 100
FF	Wersja programu	Wyświetlany jest nr wersji nr x 100

Wyświetlanie informacji na sterowniku

XX-YY R.C.

Wskazuje adres jednostki aktualnie wybranej w grupie (główna lub podrzędna), gdzie:

XX = Adres systemowy układu freonowego (1 – 30) YY = Adres jednostki w grupie (Master/Slave) (1 – 8).

"1" pojawia się zawsze gdy jest podłączona tylko 1 jednostka zewnętrzna

Pozostałe informacje wyświetlane na ekranie sterownika nawiązują do Rys. 3. 1,2,3 oznaczają:

- 1 Numer wybranego menu
- 2 Wartość
- 3 Wskazanie sterownika



Rysunek 3

<Przykłady>



Przykład 1: <llość podłączonych jednostek wewnętrznych = 4>.



Przykład 2: < Jednostki wewnętrzne 1,2,3 i 4 są podłączone>.

Odczytywanie informacji wyświetlanej na sterowniku, format wyświetania: 4-cyfrowy, 7 segmentowy wyświetlacz

Liczbę podłączonych jednostek pokazano za pomocą czterech cyfr i dwóch punktów na 7-segmentowym wyświetlaczu:



Środkowe dwa punkty zmieniają się w zależności od ilości jednostek (1-20, 21-40, 41-60, 61-80)



UWAGA:

Zmiana wskazań środkowej kolumny (kropek) pomiędzy ilością jednostek 1 do 20 i 21 do 40 następuje automatycznie co 10 sekund. Zmiana oczywiście nie następuje, gdy nie ma podłączonych tylu jednostek.

Aby zmienić sposób wyświetlania, po 10s nacisnąć:

Całkowity czas pracy sprężarki pokazany jest w jednostce czasu w formacie 8-cyfrowym

Gdy wyświetlane są pierwsze cztery cyfry, górny punkt w środku jest włączony (Rysunek A).

Gdy ostatnie 4 cyfry są wyświetlane, punkty pozostają wyłączone (Rysunek B).

Informacje na wyświetlaczu (pierwsze 4 cyfry i 4 ostatnie cyfry) automatycznie zmieniają się co 10 sekund. Można je manualnie zmienić naciskając przycisk:

Rysunek A



Rysunek B



<Całkowity czas pracy kompresora> (A) i (B) są pokazane naprzemiennie. (Przykład pokazuje (0000, 0062) 62 godziny)

UWAGA:

Gdy do jednostki zewnętrznej podłączony jest sterownik w trybie serwisowym, system chłodniczy nie pracuje (wyłącza się).

4. FUNKCJE SERWISOWE Z POZIOMU STEROWNIKA

Pokazywanie wartości temperatury mierzonej z czujnika jednostki wewnętrznej i zewnętrznej.

4.1 Funkcja dostępu serwisowego

- 1) Nacisnąć przyciski 🖉 i 🍘 jednocześnie przez conajmniej 4 sekundy
- Jednostka nr "X-X" (adres jednostki głównej), menu"XX" (adres czujnika) i odczytana wartość "00XX" (temperatura czujnika) wyświetlane są na ekranie sterownika
- Nacisnąć przyciski temperatury /
 i wybrać odpowiedni numer czujnika w celu monitorowania



Aby ustawić zależność adresu pomiędzy czujnikiem a jego typem : tabela na kolejnej stronie

4) W przypadku sterowania grupowego, nacisnąć przycisk UNIT aby wybrać jednostkę do monitorowania

Naciśnij przyciski (strzałki) temperatury aby wybrać numer menu.

5) Nacisnąć przycisk 💋 aby zakończyć proces monitorowania czujników i powrócić do normalnego trybu.

UWAGA:

Informacja wyświetlana na ekranie nie miga.



	Czujniki jednostki wew.	Jednostka		
02	Temp. powietrza na włocie j.w.	۰C]]	Ja
03	E1	۰C		ştrzı
04	E2	۰C		WD
05	E3	۰C	1 >	e we
06	Temp. Na wylocie	۰C		stka
07	Temp. zadana	۰C		dno
08	Pozycja elektronicznego zaworu rozprężnego jednostki wewnętrznej	Kroki	$\left \right\rangle$	Je
0A	Temp. tłoczenia 1	۰C		
0B	Temp. tłoczenia 2	°C		
0C	Temperatura czujnika wysokiego ciśnienia	۰C		
0D	Wymiennik gaz 1	°C		
0E	Wymiennik ciecz 1	°C		
0F	Wymiennik gaz 2	°C		
10	Wymiennik ciecz 2	°C		
11	Temperatura zewnętrzna	°C		
13	Prąd inwertera	А		Ja
14	CT2	A		etrzr
15	Zawór MOV1	Kroki		wne
16	Zawór MOV2	Kroki		a ze
17	Temperatura na wylocie 3	۰C] (stk
18	СТЗ	А		dnc
19	Zawór MOV3	Kroki		Ъ
1A	Zawór MOV4	Kroki		
1B	Wymiennik gaz 3	°C		
1C	Wymiennik ciecz 3	۰C		
1D	Czujnik temperatury niskiego ciśnienia	۰C		
1E	Temperatura na wlocie	°C		
1F	Olej 1	°C		
20	Olej 2	°C		
21	Olej 3	°C		
22	Częstotliwość pracy sprężarki	Hz] /	

Lista parametrów monitorowanych z jednostki zewnętrznej nr 1 (jednostka główna)

UWAGA:

0A i poniższe parametry są danymi z jednostki zewnętrznej Parametry od 0A do 22 odpowiadają jednostce zewnętrznej nr 1 Parametry z innych jednostek zewnętrznych:

2A do 42 odpowiadają jednostce zewnętrznej nr 2

4A do 62 odpowiadają jednostce zewnętrznej nr 3

62 do 89 odpowiadają jednostce zewnętrznej nr 4



5. WYŚWIETLANIE HISTORII ALARMÓW

- tylko alarmy jednostki zewnętrznej
- można sprawdzić historię awarii jednostek wewnętrznych niezależnie za pomocą sterowników podłączonych do tych jednostek lub innych narzędzi – centralnego sterownika, inteligentnego sterownika, PAIMS...

5.1. Procedura wyświetlania historii alarmów

 Nacisnąć i przytrzymać przycisk klucza (CHECK) i przycisk kundy aby wyświetlić historię błędów jednostki zewnętrznej.

Podczas odczytu, na wyświetlaczu aktywowana jest temperatura.

Wartości podane na wyświetlaczu są zgodne z wartościami występującymi podczas danego alarmu jednostki wewnętrznej. Jako numer jednostki "Unit No." wyświetlany będzie adres agregatu.



- 2) Nacisnąć przycisk **UNIT** aby wybrać jednostkę zewnętrzną, której historia błędów ma być wyświetlona.
- 3) Za pomocą przycisków temperatury 🚺 / 💌 można wybrać dany kod błędu spośród historii awarii

Adres wybranej jednostki zewnętrznej, kod błędu i inne, są wyświetlane na ekranie sterownika.

Format adresu jednostki zewnętrznej to R.C. XX-YY

R.C.XX = Adres systemowy jednostki zewnętrznej

YY = Numer jednostki zewnętrznej (Master 1/ slave 2/ slave 3)

Pokazywane jest ostatnie 8 kodów błędów. Na pierwszej pozycji jest ostatnio wyświetlony alarm. Gdy kody błędów nie pojawiły się, wyświetla się: "-- --".

Aby poznać znaczenie kodów błędów, należy zapoznać się z tabelą na kolejnych stronach.

- 4) Aby skasować historię błędów nacisnąć przycisk 🕅 .
- 5) Nacisnąć przycisk 🖉 aby zakończyć podgląd. Sterownik powraca do normalnego trybu operacji.

6. TRYB USTAWIEŃ PARAMETRÓW

6.1 – Tryb ustawień 1 (Setting mode 1)

- Przyciśnij i przytrzymaj przyciski (CHECK) i y (wentylacja) przez conajmniej 4 sekundy.
- 3) Aby zmienić wartość ustawienia nacisnąć przyci-



W tym czasie napis "SET DATA" przestaje migać i zostaje stale wyświetlony.

Naciśnij przycisk 🖭 aby zapisać, wartość na wyświetlaczu przestanie migać i pozostanie stała

4) W tym trybie SET DATA miga na wyświetlaczu .

Ustawienia są wyświetlane w formacie 8-cyfrowym. Wyświetlacz automatycznie przełącza sie pomiędzy pierwszymi 4 cyframi a ostatnimi 4 cyframi.

Kiedy pokazywane są pierwsze 4 cyfry, górny punkt w środku zostaje podświetlony.

5) Nacisnąć przycisk 🧭 (CHECK) aby powrócić do normalnego trybu pracy.



Rys. A. Wyświeltenie pierwszych 4 cyfr



Rys. B. Wyświetlenie ostatnich 4 cyfr

Rys. A i B – wyświetlanie na przemian. Przykład pokazuje 000 0001



Lista parametrów trybu ustawień 1

01 - 4F: Parametry CCU

(P): Ustawienie fabryczne

Kod	Opis	ustawienie N°
04	Kontrola nagromadzenia śniegu	0(P)= Brak czujnika. Kontrola realizowana. 1 = Czujnik obecny. Kontrola realizowana. 2= Brak czujnika. Brak kontroli. 3= Czujnik obecny. Brak kontroli.
05	Tryb cichy wentylatora jednostki zewnętrznej	0(P)= nieaktywny 1= Tryb cichy 1 2= Tryb cichy 2 3= Tryb cichy 3 4= Tryb cichy 4
06	Wentylator jednostki wewnętrznej podczas odszraniania	0(P) = STOP 1 =LL (prędkość niska)
0E	Użycie tylko do chłodzenia	0 (P) = anuluj 1 = tylko chłodzenie
1A	USTAWIENIE % GÓRNEJ GRANICY POBORU PRĄDU dla STYKU 1	-1 = 130, 0 = zawsze zatrzymany, 40, 45, 50() 100(P) () 125, 130
1b	USTAWIENIE % GÓRNEJ GRANICY POBO- RUPRĄDU dla STYKU 2	-1 = 130, 0 = zawsze zatrzymany, 40, 45, 50() 70(P) () 125, 130
23	Ignoruj błąd E06 (błąd komunikacji jednostka zewnętrzna-wewnętrzna)	-1(P) = nie ustawione, 0, 1, (), 62, 63 (jed- nostki wewnętrzne)
24	Ustawienie zapobiegania kondensacji rosy	0(P) = nie ustawione, 1 = ustawione
27	Funkcja automatycznego przełączania zaworu 2-drogowego	0(P) = nie ustawione, 30, 40, 50, 60, 90, 120, 180, 240 (minuty)
28	Czas zatrzymania w celu wykonania kontroli ustawienia zaworu 4-drogowego (tryb grza- nia)	0(P) = 60, 1 = 10, 2=20, () 30=300 (Min)
29	Czas zatrzymania w celu wykonania kontroli ustawienia zaworu 4-drogowego (tryb chło- dzenia)	0(P) = 60, 1 = 10, 2=20, () 30=300 (Min)
2B	Czas pracy pompki skroplin	20, 30(P), 40, 50, 60 (minuty)
2D	Wartość docelowa SC jednostki wewnętrznej	0, 1, 2, () 15(P), 16 () 24, 25
30	Odzyskiwanie oleju w regularnych odstępach czasu	0(P) = zatwierdzone, 1= nie 2= nie używane
3E	Opóźnienie czasu startu jednostki zewnętrz- nej	0(P), 1, 2, 3
41	Regularne odstępy czasowe kontroli systemu odzyskiwania oleju (dlugi czas działania z ob- ciążeniem częściowym)	30, 40, (), 150(P), (), 290, 300 (Minuty)
43	Czas procesu kontroli odzyskiwania oleju	0, 30, 60(P), 90 () 570, 600 (sekundy)
48	Automatyczna kopia zapasowa	0(P) = aktywna 1 = niekatywna
4A	Wymuszenie odszraniania (tryb cichy)	0(P) = tryb cichy 1 = wymuszenie odszraniania
4D	Interwały systemu odzysku oleju	0=0, 1=15, 2=30(P), 3=45, 4=60 (Minuty)
4E	Dezaktywacja wysokiego prądu sprężarki w trybie odszraniania	0(P), 1

1-1 0000

88



heating & cooling solutions

1) Przycisnąć i przytrzymać przez conajmniej 4 se-

```
kundy przyciski 🔀 (CHECK), SET (SET) i 🎛
(CANCEL)
```

- 2) Nacisnąć przyciski temperatury A / aby wybrać kod ustawienia z menu
- y zmienić
- 3) Nacisnąć przyciski timera 💽 / 💽 aby zmienić wartość ustawienia

Szczegóły dotyczące kodów i ustawianych wartości w tabeli na kolejnych stronach.

Nacisnąć przycisk **SET** aby zatwierdzić wybór. Wartość wyświetlona na ekranie przestaje migać i ustawienie jest zakończone.

 W tym trybie DATA SET miga. Pokazany jest adres jednostki zewnętrznej "System XX-YY", (XX= adres systemu, YY= jednostka nadrzędna-podrzędna), 8 cyfrowy kod menu jest pokazany na wyświetlaczu

Ustawienia są pokazywane w formacie 8-cyfrowym. Wyświetlacz przełącza się pomiędzy pierwszymi 4 cyframi a 4 ostatnimi.

Kiedy wyświetlane są 4 pierwsze cyfry, kropka pomiędzy cyframi jest podświetlona.

5) Nacisnąć przycisk 🛃 aby powrócić do normalnego trybu pracy.

<Przykładowy czynnik chłodniczy> Rys A i B – wyświetlane na przemian. Na przykładzie czynnik R410A: 0000 0410



Rys. B – 4 ostatnie cyfry



Lista parametrów trybu ustawień 2

80-FF: Parametry jednostki zewnetrzne	netry jednostki zewnetrznej	80-FF: Parametry
---------------------------------------	-----------------------------	------------------

80-FF: I	Parametry jednostki zewnętrznej	(P): Ustawienie fabryczne
Kod	Opis	Numer ustawienia
81	Wydajność jednostki zewnętrznej	0= anuluj, 224 = 8HP , 280 = 10HP, 355 = 12HP, 400= 14HP, 450 = 16HP, 500 = 18HP, 560 = 20HP
8F	Tryb wysokiego ciśnienia statycznego	0(P) = aktywny, 1=nieaktywny
A3	Minimalny czas działania funkcji odszraniania	20, 21, (), 35(P), (), 89, 90 (Minuty)
A5	Kontynuacja działania wentylatora w usta- wieniu kroku "0"	2, ,3, 4, 5(P), (), 8, 9 (Minuty)
Ad	Maksymalny czas odszraniania	5, 6, 7(), 12(P), 13, ()30,
b1	Odliczanie do pojawienia się alarmu H06	3, (P), 4, 5, 10, 20, 50
b3	Odliczanie do pojawienia się alarmu "P03"	5(P), 10, 20 ,50
b4	Odliczanie do pojawienia się alarmu "P17"	5(P), 10, 20 ,50,
b5	Odliczanie do pojawienia się alarmu "P18"	5(P), 10, 20 ,50,
C1	Zawór odcinający czynnik. Wyjście O2 z płyty sterującej agregatu.	0(P)= Nieprawidłowy 1= wył., tryb normalny. wł z alarmem P14 2= wł, tryb normalny. wył z alarmem P14
F0	Czas przed odszranianiem 1	-1(P), 0, 30, 60, (), 570, 600 (Sekundy)
F1	Czas przed odszranianiem 2	-1(P), 0, 30, 60, (), 570, 600 (Sekundy)
F2	Czas po odszranianiu 1	-1(P), 0, 30, 60, (), 570, 600 (Sekundy)
F3	Czas po odszranianiu 2	-1(P), 0, 30, 60, (), 570, 600 (Sekundy)
F4	Czas przez odzyskiem oleju 1	-1(P), 0, 30, 60, (), 570, 600 (Sekundy)
F5	Czas przez odzyskiem oleju 2	-1(P), 0, 30, 60, (), 570, 600 (Sekundy)
F6	Czas po odzysku oleju 1	-1(P), 0, 30, 60, (), 570, 600 (Sekundy)
F7	Czas po odzysku oleju 2	-1(P), 0, 30, 60, (), 570, 600 (Sekundy)

Kod 81 – Konieczny do ustawienia w przypadku instalacji nowej płyty sterującej z nową pamięcią EEPROM. Np. podczas wymiany płyty w następstwie awarii.

7. INNE USTAWIENIA JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ

7.1 - Ręczny tryb awaryjny

Tryb może być użyty w razie konieczności, aby zablokować pracę wadliwego agregatu lub sprężarki w systemie chłodniczym.

Procedura:

- 1) Odłączenie agregatu od systemu chłodniczego:
 - (1) Zmniejsz liczbę jednostek zewnętrznych na switch'u agregatu master o 1. Np. Jeśli są ustawione 3 jednostki zewnętrzne – ustaw wartość 2.
 - (2) Na switchu SW7 uszkodzonej jednostki zewnętrznej ustaw wszystkie switche na "ON" INV/AC1/AC2/Backup.
 - (3) Zamknij zawory odcinające instalację w uszkodzonej jednostce zewnętrznej.
 - (4) Zresetuj zasilanie agregatów.
- 2) Odłączenie uszkodzonej sprężarki w agregacie (jeśli więcej niż 1 sprężarka znajduje się w agregacie)
 - (1) Na switch'u SW7 ustaw w pozycji "ON" switch odpowiedzialny za uszkodzoną sprężarkę oraz switch Backup.

Outdoor unit hp	8 hp	10 hp	12 hp · 14 hp · 16 hp	18 hp	20 hp
Switches to turn ON	INV+BU	INV+AC1+BU	INV+AC1+BU	INV+AC1+AC2+BU	INV+AC1+AC2+BU

Dla serii 7 ECO-I switch SW7 posiada tylko 3 przełączniki – INV-INV-BU(max 2 sprężarki w jednym agregacie).



(A) Compressor 2 backup



(B) Compressor 3 backup





8. KODY BŁĘDÓW – VRF 2-RUROWY

Kody błędów

			Kod błędu na sterowniku	koi ste	_ampk ntrolne erowni	:i ∍ na iku
		Możliwa przyczyna błędu:		Praca	Timer	Przyg. do grzania
Błędy w komunikacji lub nieprawidło- we ustawienia	Sterownik odbiera błędny sygnał z jednostki wewnętrz - nej.	Błędy w czasie odbierania sygnałów komunikacyjnych. [Sygnal z jednostki wewnętrznej nadrzędnej (dla sterowania grup.)] Adresownie agregatu, jednostek wewnętrznych niezależnych/ głównych/podrzędnych nie zostało wykonane. (Auto adresowanie nie zostało zakończone.)	<e01></e01>	-14-	ampka p pulsuje	racy
		Błąd w przesyłaniu sygnałów	<e02></e02>	\uparrow	•	
	Jednostka wewnętrzna odbiera	a błędny sygnał ze sterownika indywidualnego lub centralnego.	< <e03>></e03>		1	-
	Jedn.wewnętrzna odbiera błędny sygnał z agregatu	 Błędy w czasie odbierania sygnałów komunikacyjnych. W czasie uruchomienia ilość wykrytych jednostek wewnętrznych nie odpowiada ilości ustawionej w agregacie. (Poza R.C. adres równa się 0) Problem z przewodem sterującym łączącym jednoski wewnętrzne (pojawia się, gdy manipulujemy sterownikiem zaraz po zakończeniu automatycznego adresowania). 	E04	Lar gr	npka prz zania pu	yg. do Ilsuje
	Agregat odbiera błędny sygnał z jednostki wewnętrznej.	 Błędny w czasie odbierania sygnałów komunikacyjnych W systemie jest jednostka wewnętrzna, która nie wysyła sygnałów w momencie, gdy system pracuje. 	E06	•	•	☆
	Nieodpowiednie ustawienia	 Podwójny adress jednostki wewnętrznej 	< <e08>></e08>			
		Podwójny priorytet pierszeństwa sterownika	< <e09>></e09>	L	ampka p	oracy
	Nieodpowiednie ustawienia	Automatyczny start adresowania zablokowany Zwarcie "AP pin" w czasie automatycznego adresowania	E12	☆	pulsuje	•
	Błąd w komunikacji jedn. wew. przy sterowaniu grupowym	Błędy w komunikacji pomiędzy nadrzędna jednostką wewnętrzną a jednostką podrzędną.	E18			
	W czasie auto adresowania	llość podłącząnych jedn. wewn. jest mniejsza niż w ustawieniach	E15		1	-
	ilość znalezionych jednostek	llość podłączonych jedn. wewn. jest większa niż w ustawieniach	E16			1
		Brak podłączonych jednostek wewnętrznych w czasie adresowania	E20	Larr grz	pka przy ania pu	yg. do Isuje
		Nadrzędny agregat odbiera błędny sygnal z agregatu podrzędnego	E24			
		Podwójny adres agregatu zewnętrznego	E25			
		Ustawiona nieprawidłowa ilość agregatów w systemie	E26			
		Podrzędny agregat odbiera nieprawidłowy sygnał sterujący od nadrzędnego agregatu zewnętrznego	E29			
	Nieprawidłowe ustawienia	Podłączone nieprawidłowe urządzenie wewnętrzne.	< <l02>></l02>			1
		Więcej niż jedno urządzenie nadrzędne w jednej grupie	<l03></l03>		1	-
		Zduplikowane jednostki wewnętrzne (podrzędne) oraz	L05 L06	Lampl do gr	a pracy zania pu	i przyg Ilsuje
		agregat zewnętrzny		jec بل	noczesi	lie ¦ ⊥
		Przewody sterowania grupowego połączone z jedn. indywidualną	L07	1	•	
		Niewprowadzony adres jednostki wewnętrznej			1 1 1	-
		Niewprowadzona całkowita wydajność jednostek wewnętrznych	< <lu9>></lu9>			
		Podrączone nieprawidłowe modele agregatow		1		
		Zduplikowane ustawienia R.C.	L04	pulsuj	a pracy ą jednoo	zesnie
		Wydajność agregatu zewnętrznego nie jest ustawiona	L10	☆	0	*
Błędy	Jednostka wewnętrzna	Błąd czujki temperatury wymiennika (E1)	< <f01>></f01>	Lampk	a pracy	i timera
czujek		Błąd czujki temperatury wymiennika (E3)	< <f02>></f02>	puisu	iją na zn	nanę
		Błąd czujki temp. powietrza na wlocie do wymiennika	< <f10>></f10>	*	**	
		Błąd czujki temp. powietrza na wylocie z urządzenia	< <f11>></f11>	\sim	; *	



Kody błędów

			Kod błędu na sterowniku	Lam na	pki ko sterow	ntrolne niku
	Мо	żliwa przyczyna błędu:		Praca	Timer	Przyg. do grzania
Błąd	Agregat zewnętrzny	Sprężarka 1 (INVERTER) czujka temperatury na tłoczeniu	F04		1	
czujnika		Sprężarka 2 (ON/OFF) czujka temperatury na tłoczeniu	F05	1	-	
		Sprężarka 3 (ON/OFF) czujka temperatury na tłoczeniu	F22	1		
		Czujka temperatury powietrza zewnętrznego	F08	1	1	
		Wymiennik ciepła 1. czujka temperatury na rurce cieczowej	F07	1.	i, i	1
		Wymiennik ciepła 1. czujka temperatury na rurce gazowej	F06	_ Lan puls	ıрка pra ują na z	cy oraz mianę
			E12	1		,
			F12	×	: #	0
			F16	-		-
		Czujnik niskiego ciśnienia	F17	-	-	
		Wymiennik ciepła 2, czujka temperatury na rurce cieczowej	F24	-	-	
		Wymiennik ciepła 2, czujka temperatury na rurce gazowej	F23		-	
Problem z podła	ączeniem panelu podsufitoweg	o z jednostką wewnętrzną	< <p09>></p09>	Lam	¦ oka Tim	era oraz
Urządzenia	Jednostka wewnętrzna	Uruchomione zabezpieczenie termiczne w silniku wentylatora	< <p01>></p01>	grz	ania pul:	sują na
zabezpieczające		Aktywowany "Float switch"	< <p10>>></p10>		Zmiane	:
		Aktywacja zabezpieczenia wentylatora inwerterowego	< <p12>></p12>		×	*
		Aktywna czujka O2	P14		<u>;</u> .	
	Agregat zewnętrzny	Sprężarka 1 (INVERTER) problemy z temperaturą na tłoczeniu	P03		1	
		Wyłącznik wysokiego ciśnienia	P04			
		Odwrócone fazy (brak fazy).	P05			
		Zbyt duży prąd DCCT, ACCT (sprężarka ma mniej niż 80 Hz)	P16	Lam	; pka prad	v oraz
		Sprężarka 2 (ON-OFF) problemy z temperaturą na tłoczeniu	P17	gr	zania pu	Isują
		Spręzarka 3 (ON-OFF) problemy z temperaturą na tłoczeniu	P18	╡.		ię
		Problemy z wentylatorami agregatu zewnętrznego	P22	\ \	•	₩
		Zbyt duzy prąd DCC1, ACC1 (80 Hz lub więcej)	P26	-		
		Problemy z uruchomieniem z powodu braku tazy w przewodzie,	P29		-	
Błąd pamięci IC	∣ C (EEPROM) w module sterują	cym (PCB) jednostki wewnętrznej.	F29	Lam Time jed	pka prac era pulsu nocześn	yi ją ie ●
Błąd pamięci IC	C (EEPROM)w module sterując	ym (PCB) agregatu zewnętrznego.	F31	Lam Tim jed	pka prac era puls nocześn	iyi uja ie
Urządzenie	Zbyt duży prąd	Sprężarka 2 (ON/OFF)	H11			
zabezpieczające		Sprężarka 3 (ON/OFF)	H21	-	-	
	Lock current detected.	Sprężarka 2 (ON/OFF)	H12	-	1	
		Sprężarka 3 (ON/OFF)	H22	-	-	
	Brak napięcia przy	Spreiarka 2 (ON/OEE)	1103	-	1	1
	wiączonej spręzarce	Spreiarka 2 (ON/OFF)	H13	Lamp	oka Time	r pulsuje
	Problem z czujka temp	Sprężarka 3 (ON/OFF)	H23	-	· .	,
	na tłoczeniu	Sprežarka 3 (ON/OFF)	H25	•	¦ 🌣	
	Zabezpieczenie agregatu	Problemy z niskim ciśnieniem	H06	1	1	
	Zabezpieczenie agregatu	Alarm HIC	H31	1	1	
Przerwane połac	zenie z czujka oleju	Spreżarka 1 (INVERTER)	H08	1	1	
	= ozajna oloju	Sprężarka 2 (ON/OFF)	H27	1	ł	
		Sprężarka 3 (ON/OFF)	H28	1	1	
Wykryto napięcie Uruchomiony aut	e przy wyłączonej sprężarce tomatyczny "backup"	·	tylko pulsuje	(t	, orak zmi	an)
a denominariy du			1	1		

Światło ciągłe: Opulsacyjne:- brak:

<< >> przy alarmie: awaria może wpływać na pracę innych jednostek wewnętrznych.

< > przy alarmie: awaria w niektórych sytuacjach może wpływać na pracę innych jednostek wewnętrznych.



Diody LED na module sterującym PCB agregatu

Dioda: włączona) pulsuje - - wyłączona ●

LED (czerwona)		Znaczenie				
1	2					
0	0	Po włączeniu (automatyczne adresowanie nie jest uruchomione), komunikacja				
(Obydwie ON)		z jednostkami wewnętrznymi nie jest możliwa.				
	0	Po włączeniu (automatyczne adresowanie nie jest uruchomione), 1 lub więcej jednostek				
(OFF)	(ON)	wewnętrznych jest wykrytych w systemie, aczkolwiek rzeczywista ilość jednostek jest różna od ilości ustawionej w agregacie.				
		Automatyczne adresowanie zakończone sukcesem. (Po włączeniu, automatyczne adresowanie				
(Obydwie OFF)		nie jest uruchomione, ilość wykrytych jednostek wewnętrznych jest zgodna z ustawieniami, możliwa jest normalna komunikacja w systemie				
-¢-	Ц. Ц.					
(Pulsują na zmianę)		Uruchomione jest automatyczne adresowanie.				
÷.	÷	W czasie automatycznego adresowania ilość jednostek wewnętrznych w systemie jest różna od				
(Pulsują je	dnocześnie)					
÷¢-	÷¢-	Alarm				
(Pulsują n	a zmianę)	LED 1 pulsuje M razy, wtedy LED 2 pulsuje N razy. Następnie cykl się powtarza.				
		M = 2: P alarm 3: H alarm 4: E alarm 5: F alarm 6: L alarm				
		N = Alarm No.				
		Przykład: LED 1 pulsuje 2 razy, później LED 2 pulsuje 17 razy. Następnie cykl się powtarza.				
		Wyświetlany alarm to P17.				

9. KODY BŁĘDÓW – VRF 3-RUROWY

Rodzaj alarmu na agregacie wyświetlany jest za pomocą diód: 1 oraz 2 (D72, D75 na module sterującym). Dodatkowo informacje te wyświetlane są na sterowniku.

Dioda 1	Dioda 2	Znaczenie alarmów:
*	☆	Alarmy:
Jedna p	o drugiej	Dioda 1 pulsuje M razy, następnie dioda 2 pulsuje N razy. Następnie sytuacja się powtarza. M = 2: P alarm 3: H alarm 4: E alarm 5: F alarm 6: L alarm N = Alarm No. Przykład: dioda 1 pulsuje 2 razy, następnie dioda 2 pulsuje 17 razy. Alarm to "P17."

(☆ : Pulsuje)

Możliwa przy	vczyna błędu:			Alarm message	
Błędy w komuni- kacji lub złe	Sterownik odbiera błędny sygnał z jednostki wewnętrznej.	Błędy w czasie odbierania sygnałć (Sygnał z jednostki wewnętrznej n Przykładowo: Autoadresowanie ni	w komunikacyjnych. adrzędnej) e zostało zakończone.	<e01></e01>	
ustawienia		Błąd w przesyłaniu sygnałów.		<e02></e02>	
	Jednostka wewnętrzna odbiera błędny sygnał ze sterownika indywidualnego lub centralnego.				
	Jedn. wewnętrzna odbiera błędny sygnał z agregatu.	Błędy w czasie odbierania sygnałć W czasie uruchomienia ilość wykr nie odpowiada ilości ustawionej na równa się 0)	w komunikacyjnych. ytych jednostek wewnętrznych a agregacie. (Poza R.C. adres	E04	
		Agregat nie odbiera sygnałów od j wewnętrznej.	<e06></e06>		
	Nieprawidłowe ustawienia jedn.	Podwójny adres jednostki wewnęt	rznej	E08	
	wewnętrznej i sterownika	Podwójny priorytet pierszeństwa s	< <e09>></e09>		
		Błąd w sygnale komunikacyjnym c	lo wentylatora inwerterowego	E10	
	W czasie auto adresowania ilość znalezionych jednostek jest inna niż ustawiona.	Automatyczny start adresowania z Alarm oznacza, iż zworka CN100 została zwarta w czasie trwania ad	E12		
		Błąd w ustawieniach (llość podłącz jest mniejsza, niż w ustawieniach.	E15		
	-	Błąd w ustawieniach(llość podłącz jest większa, niż w ustawieniach.	E16		
		Brak podłączonych jednostek wew	E20		
		Nadrzędny agregat odbiera błędny	E24		
		Błąd w adresie agregatu.	E25		
		llość wykrytych agregatów zewnęt ustawiona w module sterującym g	E26		
		Podrzędny agregat odbiera niepra od nadrzędnego agregatu zewnęt	E29		
	Błąd w komunikacji grupowej jednostek wewnętrznych	Jednstka wewnętrzna nadrzędna o z jednostki wewnętrznej podrzedn	na nadrzędna odbiera nieprawidłowy sygnał rznej podrzednej.		
	Nieprawidłowe ustawienia	Podłączone nieprawidłowe urzadz (np. jednostka od splita)	zenie wewnętrzne	L02	
		Zduplikowane adresy jednostek w	<l03></l03>		
		Zduplikowany adres agregatu zew	nętrznego	L04	
		W układzie zanjdują się 2 lub wiecej sterowników, które maja	Sterownik z priorytetem	L05	
		priorytet sterowania w układzie.	Sterownik bez priorytetu	L06	
		Przewód sterowania grup. podłączo	L07		
		Brak ustawionego adresu w jedno	stce wewnętrznej	L08	
		Wydajność jednostki wewnętrznej	nie jest ustawiona	< <l09>></l09>	
		Wydajność jednostki zewnętrznej	nie jest ustawiona	L10	
		Połączone agregaty zewnętrzne p czynnikach chłodniczych	L17		
		Awaria zaworu 4-drogowego		L18	

Verte



Możliwa przy	czyna błędu:		Alarmy
Urządzenia zabezpieczajace	Uaktywnione urządzenie zabezpieczajace w agregacje	Uruchomione zabezpieczenie termiczne w wentylatorze jedn. wewn. Nieprawidłowe podłaczenie panela sufitowego	< <p01>></p01>
		Aktywowany "Float Switch"	< <p10>></p10>
		Bład w wentylatorze inwerterowym iednostki wewnetrznej	P12
		Aktywowane zabezpieczenie termiczne sprężarki Napięcie na zasilaniu jest inne niż standardowe (powyżej 260 V oraz poniżej 160 V pomiędzy fazami L oraz N)	P02
		Nieprawidłowa temperatura na tłoczeniu. (Sprężarka Nr 1)	P03
		Aktywowany wyłącznik wysokiego ciśnienia	P04
		Nieprawidłowo podpięte fazy	P05
		Czujnik niskiego poziomu O2	P14
		Awartia pracy sprężarki spowodowana brakiem fazy w zasilaniu. Awaria nie została wywołana brakiem gazu ani awarią IPM.	P16
		Nieprawidłowa temperatura na tłoczeniu. (Sprężarka Nr 2)	P17
		Nieprawidłowa temperatura na tłoczeniu sprężarki nr 3	P18
		Nieprawidłowa praca wentylatora w agregacie zewnętrznym Zbyt duży prąd przy częstotliwości ponad 80Hz (DCCT, ACCT)	P22 P26
		Błąd IPM	H31
		Błąd w pracy sprężarki. (Sprężarka inwerterowa nie działa prawidłowo.)	P29
Awaria czujki	Czujka temperatutry w jedn.	Czujka temperaturowa na wymienniku jedn. wewn. (E1)	< <f01>></f01>
temperatury	wewn. jest uszkodzona	Czujka temperaturowa na wymienniku jedn. wewn. (E2)	< <f02>></f02>
		Czujka temperaturowa na wymienniku jedn. wewn. (E3)	< <f03>></f03>
		Czujka temperatury na ssaniu w jedn. wewn. (TA)	< <f10>></f10>
		Czujka temperatury na tłoczeniu w jedn. wewn. (BL)	< <f11>></f11>
	Czujka temperatury w	Czujka temperatury na tłoczeniu gazu w sprężarce nr 1 (DISCH1)	F04
	agregacie jest uszkodzona	Czujka temperatury na tłoczeniu gazu w sprężace nr 2 (DISCH2)	F05
		Czujka temperatury na wymienniku nr 1 (na włocie)(EXG1)	F06
		Czujka temperatury na wymienniku nr 1 (na wylocie)(EXLT)	F08
		Czujka temperaturowa na weiściu do spreżarki (RDT)	F12
		Czujka wysokiego ciśnienia.	F16
		Czujka niskiego ciśnienia.	F17
		Czujka temperatury na tłoczeniu gazu w sprężarce nr 3 (DISCH3)	F22
		Czujka temperatury na wymienniku nr 2 (na wlocie) (EXG2)	F23
		Czujka temperatury na wymienniku nr 2 (na wylocie) (EXL2)	F24
		Czyjka temperatury na wymienniku nr 3 (na wlocie) (EXG3)	F25
		Czujka temperatury na wymienniku nr 3 (na wylocie) (EXL3)	F26
Awaria pamieci I	FP ROM lub modułu P.C.B.		F29
Aktuwowano	Aktywowane zabezpieczenie	Bład w pamieci EEP ROM lub na module P.C.B. agregatu zewn	F31
urzadzenie	w sprężarce nr 1	Zbyt duży prad w spreżarce nr 1	H01
zabezpieczające		Problemy z "Lock current"	H02
sprężarkę		Brak napięcia przy włączonej sprężarce	H03
		Problemy z czujką temperaturową na tłoczeniu w sprężarce nr 1 Czujka temperatury nie jest odpowiednio zamocowana	H05
	Aktywowane zabezpieczenie	Zbyt duży prąd w sprężarce nr 2	H11
	w sprężarce nr 2	Problemy z "Lock current"	H12
		Brak napięcia przy włączonej sprężarce	H13
		Problemy z czujką temperaturową na tłoczeniu w sprężarce na 2	H15
	Aktywowane zabezpieczenie	Zbyt duży prąd w sprężarce nr 3	H21
	ν οριγεαίος ΙΙΙ σ	Michael Control Control	H22
		Problemy z czujka temporaturowa na tłoczniu w oprażarce zr 2	1723 1125
		Wyłącznik niskiego ciśpienia	H06
	1		

Verte



Alarm alarmy wyświetlane na sterowniku: Niski poziom oleju H07 Aktywowane H08 urządzenia Awaria czujki oleju Czujka olejowa w sprężarce nr 1 zabezpieczające (Rozłączenie, itd.) Czujka olejowa w czujce nr 2 H27 sprężarkę Czujka olejowa (połączenie) - błąd H28 Jednostka wewnętrzna lub agregat nadrzędny pracują awaryjnie. Błąd w przekazie Błąd C05 Brak połączenia pomiędzy jedn. wewnętrzną, agregatem sygnału kominikacyjnego w komunikacji nadrzędnym i sterownikiem systemowym Jednostka wewnętrzna lub agregat nadrzędny pracują awaryjnie. Błąd w odbiorze sygnału komunikacyjnego Brak połączenia pomiędzy jedn. wewnętrzną, agregatem C06 nadrzędnym i sterownikiem systemowym. CN1 jest źle podłączona Uaktywnione zabezpieczenie Gdy korzystasz ze sterownika bezprzewodowego lub sterownika Aktywowane systemowego, a chcesz zobaczyć szczegóły błędu, podłącz urządzenie jednostki wewnej P30 zabezpieczające na czas diagnozy sterownik przewodowy

WAŻNE

1. Alarmy w << >> nie wpływają na pracę innych jednostek wewnętrznych.

2. Alarmy w < > mogą wpływać na pracę innych jednostek wewnętrznych (w zależności od awarii).